

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No intentes abrir el equipo, ya que podría dañarse y se anulará la garantía.
- Evita colocar objetos pesados sobre la lámpara.
- Límpiala solo con un paño seco; no uses productos químicos ni corrosivos.
- No la expongas al agua ni a lugares con humedad.
- No la instales en exteriores.
- Procura que no reciba golpes ni caídas.
- No mires directamente la luz ultravioleta (UV), ya que puede ser dañina para los ojos.
- Mantén la lámpara fuera del alcance de los niños y evita que la usen como juguete.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 2 A (x USB C)
 Batería: 3,7 Vcc 1 200 mAh (1 x 18650)
 Duración de la batería: 1 h
 Lámpara LED COB: 3 W
 Temperatura ambiente: 0 °C — 45 °C
 Humedad ambiente: ≤85%

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Lámpara detectora de billetes falsos con batería recargable
Modelo: SEG-070R
Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.


Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**


CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN



- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Interruptor de encendido y apagado | 6. Cabina de verificación |
| 2. Sensor de presencia | 7. LED UV |
| 3. Compartimento de batería | 8. Puerto USB C |
| 4. Cable de alimentación USB a USB C | 9. Indicador de estado |
| 5. Batería recargable 18650 | |

MODO DE USO

- Coloca la batería recargable en el compartimento que está en la parte de abajo del equipo.
- Pon la lámpara en un lugar con poca luz.
- Utiliza el cable USB a USB C y un convertidor de voltaje para conectarla a un contacto eléctrico. *Mientras se carga, el indicador de estado se encenderá en rojo. Cuando la luz se apague, la batería estará cargada.*
- Presiona el interruptor para colocarlo en la posición **I** (encendido).
- Coloca el billete o documento bajo la luz en la cabina de verificación. *Si es auténtico, verás las marcas especiales que solo aparecen con la luz ultravioleta.*
- Cuando termines de usar la lámpara, mueve el interruptor a la posición **O** (apagado).



Notas

- ☒ El sensor de presencia apaga automáticamente la luz UV cuando no detecta movimiento y la enciende de nuevo al detectar actividad.
- ☒ Gracias a su batería recargable, puedes mover la lámpara y seguir usándola sin necesidad de tenerla conectada todo el tiempo.