Steren

Caja fuerte electrónica mediana


Manual de instrucciones



SEG-480

V0.7 / 1125B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- No exponga el equipo a temperaturas extremas.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar mal funcionamiento y anulará la garantía.

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN 5

INSTALACIÓN DE BATERÍAS 5

ABRIR LA CAJA FUERTE CON CÓDIGO NUMÉRICO 6

CÓMO CAMBIAR EL CÓDIGO NUMÉRICO 7


REEMPLAZO DE BATERÍAS 8

INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE EN PARED 8

ESPECIFICACIONES 10

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

CAJA FUERTE




1. Tapa de la cerradura
2. LED verde
3. LED rojo
4. LED naranja
5. Perilla
6. Cerradura de emergencia
7. Teclado alfanumérico
8. Botón de restablecimiento de código
9. Compartimento para baterías
10. Tapa del compartimento de baterías
11. Llaves
12. Taquetes expansivos (X2)


INSTALACIÓN DE BATERÍAS

1. Abre la tapa de la cerradura de emergencia.

2. Introduce la llave y gírala hacia la izquierda, al mismo tiempo gira la perilla hacia la derecha. Jala la puerta para abrirla.



2. Retira la tapa del compartimento de baterías, y coloca 4 baterías AA[1] respetando la polaridad marcada en el compartimento.




[1]Se venden por separado

4 Coloca la tapa del compartimento de baterías:

A

Haz coincidir las flechas marcadas en la tapa y en el borde del compartimento.



B

Presiona la tapa y deslízala hacia la izquierda para cerrar.

5 Cierra la puerta de la caja fuerte, y gira la perilla hacia la izquierda.

6 Retira las llaves, y vuelve a colocar la tapa en la cerradura.

ABRIR LA CAJA FUERTE CON CÓDIGO NUMÉRICO


1 Ingresa el código de fábrica **159** y presiona el botón **#**. *Si el código es correcto, el LED verde se enciende.*

2 Antes de que transcurran 5 segundos, gira la perilla hacia la derecha y jala la puerta para abrirla.

- *Si el código es erróneo, el LED naranja destella, y se emite un sonido.*
- *Si te equivocas 3 veces más, el sistema de apertura se bloqueará durante 5 minutos.*

CÓMO CAMBIAR EL CÓDIGO NUMÉRICO

1. Abre la caja fuerte con la llave o con el código numérico de fábrica (**159** y **#**).
2. Retira la tapa del compartimento de baterías.
3. Presiona una vez el **botón de restablecimiento de código**. *El LED naranja se enciende.*



4. Antes de que transcurran 15 segundos, introduce un código de entre 3 y 8 dígitos, después, presiona **#** para confirmar. *EL LED naranja se apaga*.
5. Coloca la tapa del compartimento de baterías.
6. Cierra la puerta de la caja fuerte, y gira la perilla hacia la izquierda.
7. Prueba tu nuevo código (introdúcelo y confírmalo con **#**).


REEMPLAZO DE BATERÍAS

Si el LED rojo comienza a destellar, es necesario cambiar las baterías.

1. Abre la caja fuerte con la llave, con el código numérico de fábrica (**159** y **#**) o con el código que hayas asignado.
2. Retira la tapa del compartimento, quita las baterías y reemplázalas por unas nuevas. Asegúrate de respetar la polaridad marcada en el compartimento; luego, vuelve a colocar la tapa.
3. Cierra la puerta de la caja fuerte, y gira la perilla hacia la izquierda.


INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE EN PARED

1. En el lugar donde instalarás la caja fuerte, realiza las marcas de perforación.




Se recomienda instalar la caja en una superficie sólida y firme.

2. Perfora con una broca de ⅜” a una profundidad de 5 cm.




3

Une el casquillo y la cuña, e introdúcelos en el orificio.




4

Coloca la caja fuerte haciendo coincidir los orificios.



5

Introduce los tornillos y apriétalos para fijar la caja fuerte.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 6 V⎓ (4 x AA)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Caja fuerte electrónica mediana
Modelo: SEG-480
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren