



Caja fuerte electrónica para documentos oficio

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- No uses ni almacenes la caja en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- Siempre utiliza un paño suave y seco para realizar la limpieza.
- No golpees ni dejes caer el equipo.
- No expongas el producto a temperaturas extremas.
- No dejes que el producto tenga contacto con el agua o algún otro líquido, sobre todo el panel o teclado.
- Las llaves incluidas con cada caja fuerte son únicas. Steren no guarda copias, por lo que te recomendamos no guardarlas dentro de la caja, sino en un lugar seguro en donde puedan estar disponibles para ti.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN	5
INSTALACIÓN DE BATERÍAS	5
MODO DE USO	6
INSTALACIÓN	9
ESPECIFICACIONES	10

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN



CAJA FUERTE



- 1. Perilla
- 2. Cerradura de emergencia
- 3. Indicador verde
- 4. Indicador rojo
- 5. Indicador amarillo
- 6. Tapa de la cerradura

- 7. Teclado alfanumérico
- 8. Botón de reinicio
- 9. Compartimento para baterías
- 10. Tapa del compartimento
- 11. Llaves
- 12. Taquetes expansivos (x4)

INSTALACIÓN DE BATERÍAS



*De venta por separado


MODO DE USO

Abre la caja con la llave

Para abrir la caja por primera vez o en caso de que olvides el código de seguridad, debes utilizar la llave de emergencia.


1

Abre la tapa de la cerradura oculta.




2

Introduce la llave y gírala a la izquierda, mientras giras la perilla hacia el lado derecho.



3

Jala la puerta para abrirla.




Abrir la caja fuerte con código numérico

- 1** Ingresa el código de fábrica **159** y presiona el botón **#**. Si el código es correcto, el LED verde se enciende.
- 2** Antes de que transcurran 5 segundos, gira la perilla hacia la derecha y jala la puerta para abrirla.

- Si el código es erróneo, el LED naranja destella, y se emite un sonido.
- Si te equivocas 3 veces más, el sistema de apertura se bloqueará durante 5 minutos.

Cómo cambiar el código numérico


- 1 Abre la caja fuerte con la llave o con el código numérico de fábrica (**159 y #**).
- 2 Retira la tapa del compartimento de baterías.
- 3 Presiona una vez el **botón de restablecimiento de código**. *El LED naranja se enciende.*



- 4 Antes de que transcurran 15 segundos, introduce un código de entre 3 y 8 dígitos, después, presiona **#** para confirmar. *EL LED naranja se apaga.*
- 5 Coloca la tapa del compartimento de baterías.
- 6 Cierra la puerta de la caja fuerte, y gira la perilla hacia la izquierda.


INSTALACIÓN

- 1** En el lugar donde instalarás la caja fuerte, realiza las marcas de perforación.




Se recomienda instalar la caja en una superficie sólida y firme.

- 2** Perfora con una broca de $\frac{3}{8}$ " a una profundidad de 5 cm.




3

Une el casquillo y la cuña, e introdúcelos en el orificio.




4

Coloca la caja fuerte haciendo coincidir los orificios.



5

Introduce los tornillos y apriétalos para fijar la caja fuerte.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 6 V --- (4 x AA)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Caja fuerte electrónica para documentos oficio

Modelo: SEG-515

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 [steren.mexico](https://www.facebook.com/steren.mexico)
 [steren.oficial](https://www.instagram.com/steren.oficial)
 [SterenMedia](https://www.youtube.com/SterenMedia)
 [steren.oficial](https://www.spotify.com/steren.oficial)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

