

Carátula intercambiable para apagador touch Wi-Fi

Manual de instrucciones

V1.0 / 1021B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES ⚠

- · No coloques objetos pesados sobre la carátula.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarla.
- No expongas la carátula a condiciones de agua o humedad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Carátula intercambiable para apagador touch Wi-Fi Modelo: SHOME-011 Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.W.
- 2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- $\textbf{3.-} \ \mathsf{Cuando} \ \mathsf{el} \ \mathsf{producto} \ \mathsf{ha} \ \mathsf{sido} \ \mathsf{alterado} \ \mathsf{o} \ \mathsf{reparado} \ \mathsf{por} \ \mathsf{personal} \ \mathsf{no} \ \mathsf{autorizado} \ \mathsf{por} \ \mathsf{Electr\'onica} \ \mathsf{Steren} \ \mathsf{S.A.} \ \mathsf{de} \ \mathsf{C.V.}$

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_

Domicilio_

Fecha de entrega

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43


En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00


INSTALACIÓN

Antes de realizar la instalación, desconecta la energía eléctrica.

1 Introduce una cuña en la parte central inferior de la carátula que deseas sustituir. Después, con mucho cuidado, haz palanca para desprenderla.



2 Con cuidado, monta la carátula sobre la base.



SHOME-011