



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No instales el contacto en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el contacto a condiciones de agua o humedad.
- No lo instales a la intemperie.
- No intentes abrir o reparar este producto; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No introduzcas objetos diferentes a una clavija en las ranuras de los contactos.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 10.0) y la aplicación **Steren Home** (versión 1.1.2). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, éste puede ser distinto en otras versiones de sistema y aplicación.

ÍNDICE

PARTES Y CONTENIDO	4
CONEXIÓN E INSTALACIÓN	5
USO CON LA APP <i>STEREN HOME</i>	7
Crear una cuenta de usuario	7
Configuración Wi-Fi	10
Interfaz de control	14
Temporizador (Countdown)	15
Automatización por horario (Schedule)	15
Menú de Ajustes	17
Compartir el control con otros usuarios	18
Vincular el dispositivo con un asistente de voz	20
ESPECIFICACIONES	21

PARTES Y CONTENIDO




- | | |
|--|--|
| 1. Indicador de Wi-Fi | 5. Contacto 2 |
| 2. Interruptor del contacto 1 | 6. Puerto USB de carga express |
| 3. Interruptor del contacto 2 | 7. Indicador de encendido del contacto 1 |
| 4. Indicador de encendido del contacto 2 | 8. Contacto 1 |

Terminales enroscables de conexión



Tornillos




CONEXIÓN E INSTALACIÓN

Antes de realizar las conexiones, desconecta la energía eléctrica.


1

Conecta los cables como se muestra en el diagrama. Si es necesario, aísla las conexiones con los terminales enroscables.



2

Coloca el módulo de contactos en el registro eléctrico y utiliza los tornillos para fijarlo. Después, presiona la placa sobre éste.

**3**

Después de hacer la instalación, restablece la energía eléctrica.


USO CON LA APP STEREN HOME

• Crear una cuenta de usuario

- 1 Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu celular, para descargar e instalar la app *Steren Home*.




- 2 Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva**, y acepta la **Política de privacidad**.



3

Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.



The image shows a registration form titled "Registrar" with a blue border. It contains the following elements:

- A header "Registrar" in bold black text.
- A field for "Mexico" with a right-pointing chevron icon.
- A field for "Correo electrónico" with a right-pointing chevron icon.
- A grey button labeled "Obtenga el código de verificación" with a blue hand cursor icon pointing to it.
- A checked checkbox followed by the text "Estoy de acuerdo [Acuerdo del Usuario](#) y [Política de privacidad](#)".

4

Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

<

Introducir código de verificación



El código de verificación se ha enviado a su correo: steren.mexico@steren.com Enviar de nuevo (46s)

[¿No recibió un código?](#)

<

Establecer la contraseña



..... |  

Finalizado 

Configuración Wi-Fi

1


En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo. Después, elige la clasificación **Eléctrico** y, por último, la opción **Enchufe (Wi-Fi)**.



2


Presiona los dos interruptores hasta que el indicador de Wi-Fi comience a destellar en color verde. Si ya está destellando, omite este paso y continúa con el siguiente.

El dispositivo entrará en modo de búsqueda de red Wi-Fi.




3

Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**.





4

En la app, visualiza el procedimiento descrito y elige **Siguiente** para avanzar. En la última pantalla, selecciona **Verifique que el indicador parpadee rápidamente** y presiona **Siguiente**.




5

Espera hasta que se realice la conexión. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



Interfaz de control



• Temporizador (Countdown)

En la opción **Countdown** puedes seleccionar horas y minutos para que, en cuenta regresiva, se enciendan o se apaguen los contactos. El tiempo mínimo programable es de 1 minuto.

- 1 Selecciona el contacto o el cargador que deseas programar.
- 2 Ajusta el tiempo.
- 3 Presiona **OK**, para que inicie la cuenta regresiva.

Si el estado del contacto actual es “encendido”, al terminar el conteo, se apagará; si está apagado, se encenderá.

El tiempo definido en cuenta regresiva no debe interferir con horarios programados.

• Automatización por horario (Schedule)

En la opción **Schedule** puedes programar un horario de encendido o apagado automático.

- 1 Selecciona el contacto o el cargador que deseas programar.
- 2 Presiona **Añadir** para agregar un horario.
- 3 Ajusta los minutos y las horas.
- 4 En la opción **Repetir**, establece los días en que se repetirá.
- 5 En la opción **Observación**, escribe alguna nota, si lo requieres.

6

En la opción **Aviso de ejecución**, activa el botón para que te llegue una alerta a tu celular cuando se ejecute la acción.

7

En la opción **Interruptor**, elige si el contacto se encenderá (**ON**) o se apagará (**OFF**).

8

Presiona **Guardar** para terminar.

TIPS

- Si deseas programar más horarios, presiona el botón **Añadir temporización**.
- Para borrar un evento programado, selecciónalo en la lista, mantenlo presionado, y después elige **Borrar**.

Menú de Ajustes

Atrás → <

Ver información como IP, Mac, ID y más → Información de equipo >

Vincular con asistentes de VOZ → Alexa, Asistente de Google, IFTTT, SmartThings

Compartir el control con otros usuarios → Compartir equipo >

Revisar el estatus de la conexión Wi-Fi → Verificar la red, Verificar inmediateam... >

Elimina el equipo de la app → Eliminar dispositivo

Cambiar nombre, ícono o ubicación → STEREN SHOME-118

Crear escenas automáticas, si existe alguna app inteligente relacionada → Escena automática y automatización

Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi → Recordatorio de falta de conexión


Crear grupos con más dispositivos → Crear grupo

Crear un acceso directo en la pantalla de inicio → Añadir a la pantalla de inicio


Compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación **Steren Home** y tener una cuenta registrada.

- 1 En la interfaz de control, selecciona el ícono de Menú de Ajustes.




- 2 Elige la opción **Compartir equipo**.




3

Selecciona **Añadir lo compartido**.



4


Selecciona **México** en la casilla **País / Zona**. Luego, introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.




En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.


Vincular el dispositivo con un asistente de voz

1 En la interfaz de control, selecciona el ícono de **Menú de Ajustes**.



2 Dentro del apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar y sigue las indicaciones para la vinculación.





ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 125 V~ 60 Hz 10 A

Carga máxima: 1 000 W

Salida USB: 5 V --- 2 A

Consumo en espera: 0,1 Wh

Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Doble contacto Wi-Fi con cargador USB

Modelo: SHOME-118

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneptla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.oficial
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

