



IMPORTANTE



Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales las lámparas en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre las lámparas.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlas.
- No expongas las lámparas a condiciones de agua o humedad.
- No las instales a la intemperie.
- No intentes abrir o reparar este producto; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Estos aparatos no se destinan para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen las lámparas como juguete.

La operación de estos equipos está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que estos equipos o dispositivos no causen interferencia perjudicial y (2) estos equipos o dispositivos deben aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android 9 y la aplicación **Steren Home** (versión 1.0.8). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, éste puede ser distinto en otras versiones de sistema y aplicación.

INSTALACIÓN DE LA APP <i>STEREN HOME</i>	4
CONEXIÓN WI-FI	5
CONTROL DESDE LA APP	7
Interfaz para iluminación fría y cálida (Blanco)	7
Interfaz para iluminación multicolor (Color)	8
Interfaz para iluminación por escenas (Escena)	9
Encendido y apagado por cuenta regresiva	10
Encendido y apagado por programación de horario	11
Cómo compartir el control con otros usuarios	12
Crea un Hogar y asigna áreas para tus dispositivos SHOME	14
ESPECIFICACIONES	17

INSTALACIÓN DE LA APP STEREN HOME

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Stereon Home
Electrónica Stereon

- 2 Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva**, y acepta la **Política de privacidad**.



- 3 Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu número de celular o tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.




- 4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



CONEXIÓN WI-FI

- 1 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo. Después, elige la clasificación **Iluminación** y, por último, la opción **Dispositivos de iluminación**.



2 Conecta el foco al socket y espera hasta que comience a destellar. Si no destella, enciende y apaga el foco 5 veces seguidas y espera a que comience a destellar.


3 En la app, selecciona **la luz de confirmación en el flash**.



4 Introduce la contraseña de la red en la que se conectará el equipo, y presiona **Confirmar**.



5 Espera hasta que se realice la conexión. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



Interfaz para iluminación fría y cálida (Blanco)



Interfaz para iluminación multicolor (Color)



Interfaz para iluminación por escenas (Escena)




Encendido y apagado por cuenta regresiva

En la opción “**Tiempo restante**” puedes seleccionar horas y minutos para que, en cuenta regresiva, se encienda o se apague la lámpara. El tiempo mínimo programable es de 1 minuto.

- 1 Ajusta el tiempo.
- 2 Presiona **OK** para que inicie la cuenta regresiva.

Si la lámpara está encendida, al terminar el conteo, se apagará; si está apagada, se encenderá.




El tiempo definido en cuenta regresiva no debe interferir con horarios programados.

En la opción “**Schedule**” puedes programar un horario de encendido o apagado automático.

- 1 Presiona **Añadir** para agregar un horario.
- 2 Ajusta los minutos y las horas.
- 3 En la opción **Repetir**, establece los días en que se repetirá.
- 4 En la opción **Observación**, escribe alguna nota, si lo requieres.
- 5 En la opción **Aviso de ejecución**, activa el botón para que te llegue una alerta en tu celular cuando se ejecute la acción.
- 6 En la opción **Interruptor**, elige si el foco se encenderá o se apagará.
- 7 Presiona **Guardar** para terminar.

Tips


- ✓ Si deseas programar más horarios, presiona el botón **Añadir temporización**.
- ✓ Para borrar un evento programado, selecciónalo en la lista, mantenlo presionado, y después elige **Borrar**.




Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación y tener una cuenta registrada.

1 En la pantalla de uso selecciona el ícono del lado derecho superior, para acceder al menú de Ajustes.

2 Elige la opción **Compartir equipo**.




3 Selecciona **Añadir lo compartido**.



4

Selecciona **México** en la casilla **País / Zona**. Luego, introduce el correo electrónico o el número telefónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.



En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.


Crea un Hogar y asigna áreas para tus dispositivos SHOME

Crear un Hogar con zonas o áreas es útil cuando tienes varios dispositivos inteligentes de la línea SHOME en casa; de esta manera, podrás agruparlos para identificarlos fácilmente.


1 En el menú inferior de la pantalla principal, selecciona la opción **Yo**.



2 Elige la opción **Gestión del Hogar**.



- 3 Asigna un nombre al Hogar, así como las áreas que lo conformarán. Al terminar, presiona **Guardar**.




- 4 Regresa a la pantalla principal.




Verás que el marco superior ha cambiado; significa que ya tiene asignado el Hogar y sus áreas.

- 5 Entra al dispositivo y selecciona el menú de Ajustes.



- 6 Selecciona el ícono , después la opción **Ubicación** para seleccionar el lugar del dispositivo dentro del hogar. Presiona **Guardar** para terminar.



El dispositivo quedará asignado a una posición en el Hogar, y podrás localizarlo en la vista general y en la del área.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,1 A

Potencia: 10 W

Flujo luminoso: 800 lm (luz de día)

Tiempo de vida: 20 000 h

Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Lámpara LED RGB Wi-Fi
Modelo: SHOME-I20
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

