

Lámpara LED Wi-Fi de 24 W

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No intentes abrir el equipo; esto puede ocasionar un mal funcionamiento y anular la garantía.
 - No instales la lámpara en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, exposición a la luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
 - No coloques objetos pesados sobre la lámpara.
 - No utilices productos químicos ni corrosivos para limpiarla.
 - No la expongas a condiciones de agua o humedad.
 - No la instales en exteriores.
 - No intentes abrir ni reparar el equipo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.
- No usar con atenuadores de luz.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.8). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN	5
Lámpara LED	5
Control remoto	6
CÓMO COLOCAR LAS PILAS	7
CONTROL DESDE LA APLICACIÓN <i>STEREN HOME</i>	8
Registrar una cuenta de usuario	8
Configuración Wi-Fi	10
Interfaz de la app	13
Menú de escenas	14
Ajustes secundarios	15
Menú de Ajustes	16
Cómo compartir el control con otros usuarios	17
Vincular el dispositivo con un asistente de voz	18
INSTALACIÓN	19
ESPECIFICACIONES	23

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Lámpara LED



Control remoto




Tornillos y taquetes




DESCRIPCIÓN

• Lámpara LED




Control remoto

1. Indicador LED
2. Encendido
3. Vinculación Wi-Fi
4. Ajuste de temperatura -
5. Temperatura cálida
6. Modo Luz de noche
7. Apagado
8. Subir brillo
9. Ajuste de temperatura +
10. Bajar brillo
11. Temperatura fría
12. Temperatura neutra
13. Ajuste de temporizador



CÓMO COLOCAR LAS PILAS

- 1 Desliza la tapa posterior del control hacia abajo.
- 2 Coloca dos pilas* AAA en el compartimento, respetando la polaridad indicada, y cierra la tapa.



*De venta por separado.

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Consideraciones

- Ten a la mano un dispositivo inteligente (teléfono móvil o tablet).
- Asegúrate de tener acceso a la tienda de aplicaciones (Google Play o App Store), junto con tus datos de inicio de sesión.
- Identifica el nombre y la contraseña de tu red Wi-Fi.
- Confirma que el router esté funcionando en 2,4 GHz (el equipo no es compatible con 5 GHz).
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en el número de dispositivos conectados.


Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular o tablet, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.




Stereon Home
Electrónica Stereon

- 2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva**.




- 3** Selecciona tu país e introduce tu correo electrónico. Después, habilita la casilla **Estoy de acuerdo con la Política de privacidad y Acuerdo del usuario**. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.




The screenshot shows a registration form with a back arrow at the top left. The title is "Registrar". There is a dropdown menu for "México". Below it is a text input field for "Correo electrónico" containing "steren@steren.com.mx". At the bottom, there is a checked checkbox for "Estoy de acuerdo" followed by links for "Política de privacidad" and "Acuerdo del Usuario". A large grey button at the bottom says "Obtenga el código de verificación". A blue hand icon is pointing at this button.

- 4** Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado**.



The screenshot shows a screen titled "Introducir código de verificación". It features a five-digit input field with the first digit filled with a blue bar. Below the field, a message states: "El código de verificación se ha enviado a su correo: steren@steren.com.mx Enviar de nuevo (57s)". A blue link below the message says "¿No recibió un código?".



The screenshot shows a screen titled "Establecer la contraseña". It has a text input field for "Contraseña" with masked characters "*****". At the bottom, there is a large grey button labeled "Finalizado". A blue hand icon is pointing at this button.

Configuración Wi-Fi

Es posible que la primera vez que abras la app debas aceptar o rechazar permisos de accesibilidad. Luego, selecciona **Ir a la aplicación** para continuar.


Antes de empezar, verifica que la luz de la lámpara cambie entre encendido y apagado suavemente (efecto “respiración”). Si no es así, mantén presionado el botón  hasta que la luz comience a encender y apagar continuamente; esto la pondrá en modo de espera para la configuración.

1 Activa el Bluetooth en tu celular para optimizar la detección.


2 En la app, selecciona el ícono + (ubicado en la parte superior derecha), y selecciona **Agregar Dispositivo**.



- 3 Espera a que la lámpara sea detectada automáticamente y cuando aparezca, selecciónala.




- 4 Ingresa la contraseña de tu red Wi-Fi y selecciona **Siguiente**. *Si la contraseña ya ha sido introducida para conectar otro dispositivo previamente, este paso podría omitirse automáticamente.*




5 Espera a que se realice la conexión. Selecciona **Finalizado**.



Interfaz de la app





Selecciona alguna de las escenas preestablecidas para que la lámpara ajuste automáticamente la temperatura y el brillo de acuerdo con la actividad asociada.

Cuenta regresiva

Configura una cuenta regresiva en horas, minutos y segundos para apagar la lámpara.

Temporizador

Programa una hora específica de encendido o apagado. Además, selecciona los días en los que se repetirá la acción.

Cambiar degradado

Ajusta el tiempo de encendido o apagado con efecto gradual.


Comportamiento al encender


Define el comportamiento de la lámpara al encender o apagar el interruptor principal que la alimenta. Las opciones incluyen: recordar el último estado utilizado (brillo y temperatura); usar ajustes predeterminados o configuración personalizada.

No molestar

(Función no disponible para este dispositivo).

Menú de Ajustes





Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

- 1 En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono del menú de Ajustes.
- 2 Presiona en **Compartir dispositivo**.
- 3 Elige la opción **Cuenta Steren Home**.

- 4 En la casilla **País / Zona**, selecciona México. Luego, introduce el correo electrónico o el número telefónico de la persona con quien compartirás el control del dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.


Vincular el dispositivo con un asistente de voz

- 1 En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono del menú de Ajustes.
- 2 Dentro del apartado **Control de terceros**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (Alexa o Asistente de Google) y sigue las indicaciones para la vinculación.



INSTALACIÓN


- 1 Gira la base en sentido contrario a las manecillas del reloj para liberar los seguros.



Nota: No usar con atenuadores de luz

2


Si el montaje será en una caja de losa, alinea los orificios de la base con los puntos de montaje de la caja.



Es posible que solo coincidan dos orificios.

Si el montaje será sobre superficie, utiliza los tornillos y taquetes para fijar la base.

3 Fija la base con los tornillos.




4

Conecta los cables de alimentación:

Café = fase

Azul = neutro



**Asegúrate de proteger adecuadamente la conexión.
Puedes usar borneras, capuchones o cinta de aislar.**

5

Coloca la lámpara en la base, haciendo coincidir ambas partes, y gírala en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede asegurada.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100-240 V~ 50/60 Hz 400 mA

Potencia nominal: 24 W

Consumo de energía: 24 Wh

Flujo luminoso: 3 000 lm

Temperatura de color: 3 000 K – 6 000 K

IRC: ≥ 80

Eficiencia: 125 lm/W

Diámetro: 29 cm

Frecuencia Wi-Fi: 2.4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Para uso interior

Control remoto

Entrada: 3 V $\equiv$ (2xAAA)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Lámpara LED Wi-Fi de 24 W

Modelo: SHOME-1260

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00







Atención a clientes
(55) 1516 6000

 [steren.mexico](https://www.facebook.com/steren.mexico)
 [steren.oficial](https://www.instagram.com/steren.oficial)
 [SterenMedia](https://www.youtube.com/SterenMedia)
 [steren.oficial](https://www.soundcloud.com/steren.oficial)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

