

Tira LED Wi-Fi multicolor  
*Manual de instrucciones*



## IMPORTANTE



**Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.**

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

- No intentes abrir ni reparar el equipo.
- No lo instales en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el producto a condiciones de agua o humedad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (Versión 11) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.**

# ÍNDICE


<b>CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN</b> .....	4
<b>INSTALACIÓN</b> .....	5
<b>CONTROL DESDE LA APLICACIÓN <i>STEREN HOME</i></b> .....	6
Registrar una cuenta de usuario .....	6
Configuración Wi-Fi .....	8
Interfaz de la app .....	11
Iluminación por escenas .....	12
Iluminación audio rítmica .....	13
Temporizadores .....	14
Menú de Ajustes .....	16
Cómo compartir el control con otros usuarios .....	17
Vincular el dispositivo con un asistente de voz .....	18
<b>ESPECIFICACIONES</b> .....	19

## CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN


### Tira LED



### Convertidor de voltaje



### Controlador



- Enciende
- Cambia el modo de iluminación (presiona dos veces seguidas)
- Apaga
- Sincronización Wi-Fi (mantén presionado)



## CONTROL DESDE LA APLICACIÓN STEREN HOME

### Consideraciones


- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router de la red Wi-Fi esté funcionando en la banda de 2.4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo funciona en 2.4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.

### Registrar una cuenta de usuario


- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones, para descargar e instalar la app *Steren Home*.
- 2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva**.



**Steren Home**  
Electrónica Steren



- 3** Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Habilita la casilla para aceptar la **Política de privacidad**. Finalmente, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.



A screenshot of a registration form titled "Registrar". At the top left is a back arrow. Below the title is a dropdown menu with "Mexico" selected. Underneath is a text input field containing the email "steren.mexico@steren.com.mx" with the label "Correo electrónico" above it. Below the email field is a checkbox with a green checkmark and the text "Estoy de acuerdo [Política de privacidad](#) y [Acuerdo Usuario](#)". A blue hand icon points to the checkbox. At the bottom is a large blue button with the text "Obtenga el código de verificación".

- 4** Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



A screenshot of a screen titled "Introducir código de verificación". It features six input boxes for a verification code, with the first one highlighted in blue. Below the boxes is the text "El código de verificación se ha enviado a su correo: steren.mexico@steren.com Enviar de nuevo (58s)". At the bottom is a blue link that says "¿No recibió un código?".




A screenshot of a screen titled "Establecer la contraseña". It has a text input field for a password, with the label "Contraseña" above it and "\*\*\*\*\*" inside. At the bottom is a large blue button with the text "Finalizado". A blue hand icon points to the button.

## Configuración Wi-Fi


Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.

Antes de empezar, asegúrate de que la iluminación de la tira esté destellando. De lo contrario, mantén presionado el botón del controlador hasta que la luz comience a destellar. *(Esto indica que está en modo de espera de configuración).*



1 Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.

2 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo.



3 Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Agregar**.



- 4 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**.



Introduzca la información de la red wifi

Elija el Wi-Fi e ingrese la contraseña

Wifi icon Steren\_pruebas

Lock icon \*\*\*\*\*

Siguiente



*Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.*

- 5 Espera hasta que se realice la conexión. Selecciona **Finalizado**.



Agregar Dispositivo

1 dispositivo(s) se están agregando

Steren SHOME-127  
Se está agregando



Agregar Dispositivo

1 dispositivo(s) se agregaron con éxito

Steren SHOME-127  
Se agregó con éxito

Finalizado



## Interfaz de la app




## Iluminación por escenas



Selecciona alguna de las escenas preestablecidas o crea una nueva al seleccionar el ícono +

## Iluminación audio rítmica



Habilita la opción **Local mode** para capturar audio a través del micrófono del controlador o elige **App mode** para hacerlo desde el dispositivo móvil.



## Temporizadores

Debes considerar que la programación de un tipo de temporizador no debe interferir o estar dentro del tiempo de otro temporizador.



### Plan

Crea una programación para la hora de dormir (**Sleep plan**) y/o para la hora de despertar (**Wake up plan**).

1. Ajusta la hora de ejecución.
2. Selecciona los días para los que aplicará.
3. Ajusta el tiempo en el que gradualmente se irá apagando o encendiendo, moviendo la barra **Fade-**.
4. Si quieres usar un color, saturación y brillo en la iluminación, habilita la casilla **Customize** y realiza los ajustes.
5. Selecciona **Save**, para guardar la programación.



### Schedule

Programación para encendido o apagado.

1. Ajusta la hora de ejecución.
2. Selecciona los días para los que aplicará.
3. Si lo deseas, activa la casilla **Notification**, para recibir una alerta por la ejecución.
4. Establece el estado de la tira como: apagado, encendido, encendido con ajuste de color-brillo o encendido en una escena.



## Left time

---

Establece un contador regresivo para cambiar el estado actual de la tira:  
Encendido → Apagado / Apagado → Encendido

Para activarlo, primero establece el tiempo y luego selecciona **Confirm** para iniciar el conteo.



## Power-on behavior

---

Personaliza el comportamiento de la tira:

### **Do not disturb**

Sin función.

### **Light status after power on**

Establecer el estado de la tira tras la reconexión de energía.

## Menú de Ajustes

< Regresar

**Stereon SHOME-127** Personalizar (nombre, ícono y ubicación)

Información de equipo Ver información general (IP, MAC, ID y más)

Red del dispositivo

Escena automática y automatización Crear escenas automáticas (si existe alguna app inteligente relacionada)

Control de un tercero admitido

Alexa Asistente de Google Vincular el equipo con asistentes de voz

Aviso de dispositivo sin conexión

Recordatorio de falta de conexión Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi

Otros

Compartir equipo Compartir el control con otros usuarios

Crear grupo Crear grupos con más dispositivos

Preguntas frecuentes y comentarios

Añadir a Pantalla del hogar Crear un acceso directo

Verificar la red Verificar inmediatamente Revisar el estatus de la conexión Wi-Fi

Actualización del dispositivo Es la última versión Actualizar el firmware

Eliminar dispositivo Eliminar el equipo de la app

## Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

- 1 Selecciona el ícono de **Ajustes**.
- 2 Presiona en **Compartir equipo**.
- 3 Selecciona **compartir con la cuenta Steren Home**.
- 4 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

*En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.*

**Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.**

## Vincular el dispositivo con un asistente de voz

- 1 Selecciona el ícono de **Ajustes**.
- 2 Dentro del apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (**Alexa** o **Asistente de Google**) y sigue las indicaciones para la vinculación.



## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB)  
Frecuencia de operación: 2.4 GHz  
Estándar: IEEE 802.11 b/g/n  
Longitud: 2 m

### **Convertidor de voltaje:**

Alimentación: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 5 W  
Salida: 5 Vcc 1 A (x USB)

# PÓLIZA DE GARANTÍA



**Producto:** Tira LED Wi-Fi multicolor

**Modelo:** SHOME-127

**Marca:** Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

## CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

## ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

## DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

## ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanco, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,  
RFC: EST850628K51

## STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz,  
Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**







---

Atención a clientes  
(55) 1516 6000

 /steren.mexico

 @steren.oficial

 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

[www.steren.com.mx](http://www.steren.com.mx)

---

