

## Tira LED Wi-Fi multicolor

*Manual de instrucciones*



## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

- No instales el equipo bajo luz solar directa.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas la conexión de la tira con el controlador a condiciones de intemperie, a la humedad ni a líquidos.
- No coloques objetos pesados sobre el controlador.
- Evita hacer cortes o adiciones de segmentos en la tira.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

## ÍNDICE


<b>DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO</b> .....	4
<b>PREPARATIVOS</b> .....	6
Uso del control remoto .....	6
Conexión .....	7
<b>CONTROL DESDE LA APLICACIÓN <i>STEREN HOME</i></b> .....	9
Registrar una cuenta de usuario .....	9
Configuración Wi-Fi .....	11
Interfaz de la aplicación .....	14
Iluminación principal .....	15
Iluminación por escenas .....	16
Iluminación audio rítmica .....	17
Otros ajustes .....	18
Menú de Ajustes .....	19
Cómo compartir el control con otros usuarios .....	20
Vincular el dispositivo con un asistente de voz .....	21
<b>ESPECIFICACIONES</b> .....	22

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO


Tira LED




Eliminador



## Control remoto



## Controlador




1. Ajusta la intensidad de la luz en modo de color fijo /  
Ajusta la velocidad en modo dinámico /  
Ajusta la sensibilidad en modo música
2. Color fijo
3. Cambia a modo dinámico
4. Cambia a modo música (la iluminación cambia al ritmo de la música)
5. Encendido / Apagado
6. Cambia a modo luz fría / Cambia a modo luz cálida
7. Modo de escenas
8. Ajusta la temperatura de color
9. Luz de noche, baja la intensidad de la luz y cambia a luz cálida

10. Entrada de alimentación
11. Modo de escenas
12. Encender/Apagar
13. Cambia a modo música  
(la iluminación cambia al  
ritmo de la música)
14. Conector 6P
15. Receptor IR




## PREPARATIVOS

### Uso del control remoto

- ✓ Al utilizar por primera vez el control remoto, retira el plástico protector de la pila.




- ✓ Para reemplazar la pila, abre el compartimento de la pila y coloca una nueva (tipo botón CR2025). Asegúrate de colocarla con la orientación de la polaridad correctamente.




## Conexión

- 1 Inserta el plug invertido en la entrada de alimentación del controlador y conecta el eliminador a una toma de corriente.



- 2** Ensambla la tira con el conector 6P del controlador. (Toma en cuenta la marca de la flecha en el conector).



### ATENCIÓN

Solamente la tira está preparada para ser instalada en el exterior. Toma en cuenta el proteger adecuadamente contra la humedad, lluvia o líquidos tanto la conexión eléctrica, como el controlador y la conexión entre el controlador y la tira LED.

## CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

### Consideraciones

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router de la red Wi-Fi esté funcionando en la banda de 2,4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo funciona en 2,4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.


### Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones, para descargar e instalar la app *Steren Home*.



**Steren Home**  
Electrónica Steren

- 2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva**.



- 3 Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Habilita la casilla para aceptar la **Política de privacidad**. Finalmente, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

Registrar

Mexico

Correo electrónico

Obtenga el código de verificación

- 4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

Introducir código de verificación

El código de verificación se ha enviado a su correo: steren.mexico@steren.com. Enviar de nuevo (58s)

¿No recibió un código?

Establecer la contraseña


Contraseña

Finalizado


## Configuración Wi-Fi

Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.

Antes de empezar, asegúrate de que la iluminación de la tira esté destellando; si esto no sucede, mantén presionado el botón de **Encendido** en el controlador (mientras el equipo esté conectado a la alimentación) hasta que la tira comience a destellar. *Esto indica que está en modo de espera de configuración.*



- 1 Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.
- 2 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo.



- 3 Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Agregar**.



- 4 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**. *Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.*



5 Espera hasta que se realice la conexión. Selecciona **Finalizado**.



## Interfaz de la aplicación




## Iluminación principal

Elige **Color**, para ajustar la iluminación de la paleta de colores o elige **White**, para seleccionar entre las temperaturas de color ideales para iluminar tu espacio.



## Iluminación por escenas


Selecciona alguno de los temas establecidos, para combinar la iluminación por escenas ideales para espacios especiales.





## Iluminación audio rítmica

Con esta función, pon la tira en cambios de iluminación automáticos que se acoplen al ritmo de la música. Selecciona **Local mode**, para que el sensor del controlador capte los sonidos, o elige **App mode**, para que la aplicación sea la que capte los sonidos directamente del reproductor musical del mismo dispositivo.





### Schedule

Realiza una programación de encendido o apagado de la tira LED:

1. Selecciona **Add**, para crear una nueva programación.
2. Ajusta la hora de ejecución y elige los días en los que se aplicará la regla.
3. Elige la acción de la tira (Switch) como encendida o apagada para ejecutarse.
4. También puedes elegir que se encienda con un color y brillo específico (**Turn on and dim**) o en una escena en concreto (**Turn on and set the scene**).
5. Selecciona **Save**, para guardar los cambios.



### Left time

Fija un tiempo para que se ejecute el apagado automático al terminar el conteo.

## Menú de Ajustes

< — Regresar

— Cambiar nombre, ícono o ubicación del dispositivo

Información de equipo > — Ver información como IP, MAC, ID y más

Escena automática y automatización >

Control de un tercero admítido

— Vincular el equipo con algún asistente de voz

Recordatorio de falta de conexión  — Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi

Otros

Compartir equipo > — Compartir el control con otros usuarios

Crear grupo > — Agrupar dispositivos inteligentes

Preguntas frecuentes y comentarios >

Añadir a Pantalla del hogar > — Agregar un acceso directo en la pantalla de inicio de tu celular

Verificar la red Verificar inmediatamente >

Actualización del dispositivo Es la última versión — Buscar actualizaciones para el equipo

**Eliminar dispositivo** — Borrar el dispositivo de la app

## Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.


- 1 Selecciona el ícono del **Menú de Ajustes**.
- 2 Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.
- 3 Selecciona **Compartir con la cuenta Steren**.
- 4 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

*En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.*

**Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.**

## Vincular el dispositivo con un asistente de voz

- 1 Selecciona el ícono del **Menú de Ajustes**.
- 2 Dentro del apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (Alexa o Asistente de Google) y sigue las indicaciones para la vinculación.



## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 V $\equiv$  1,5 A

Salida: 12 V $\equiv$  1,5 A

Frecuencia de operación: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

### **Convertidor de voltaje**

Alimentación: 100 – 240 V $\sim$  50/60 Hz 500 mA

Salida: 12 V $\equiv$  1,5 A

### **Control remoto**

Alimentación: 3 V $\equiv$  (CR2025)

### **Tira LED**

Alimentación: 12 V $\equiv$  1,5 A

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Tira LED Wi-Fi multicolor

**Modelo:** SHOME-1295

**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

## CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

## ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

## DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

## ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

## STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

---

Atención a clientes  
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)  
[@steren.oficial](#)  
[SterenMedia](#)

[comentarios@steren.com.mx](mailto:comentarios@steren.com.mx)

[www.steren.com.mx](http://www.steren.com.mx)

---

