

Control remoto universal Wi-Fi

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques el control en lugares con altas temperaturas, bajo luz solar directa, cerca de equipos que generen calor ni a la intemperie.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el control a condiciones de agua o de humedad.
- No coloques objetos pesados sobre el control.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.1). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.


ÍNDICE

CONEXIÓN A LA CORRIENTE ELÉCTRICA	4
CONTROL DESDE LA APLICACIÓN <i>STEREN HOME</i>	5
Registrar una cuenta de usuario	5
Configuración Wi-Fi	7
Interfaz de la aplicación	10
Cómo añadir un equipo	11
Autoaprendizaje del control remoto	15
Menú de Ajustes	16
Cómo compartir el control con otros usuarios	17
Vincular el dispositivo con un asistente de voz	18
ESPECIFICACIONES	19

CONEXIÓN A LA CORRIENTE ELÉCTRICA

Utiliza el cable micro USB a USB para conectar el control a un adaptador de corriente de 5 V $\overline{=}$ 1 A máx. (de venta por separado).

El control remoto emite una señal en 360° que puede abarcar hasta 5 metros (libres de obstáculos) en línea de vista hacia el equipo que se desea controlar.



CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Consideraciones

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router de la red Wi-Fi esté funcionando en la banda de 2,4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo funciona en 2,4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.
- Ten a la mano el control remoto original del equipo que deseas controlar.


Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones, para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Stereon Home
Electrónica Steren

- 2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva**.



- 3 Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Habilita la casilla para aceptar la **Política de privacidad**. Finalmente, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

A screenshot of a registration form titled "Registrar". It features a dropdown menu with "Mexico" selected, a text input field for "Correo electrónico", and a checked checkbox for "Estoy de acuerdo Política de privacidad y Acuerdo del Usuario". At the bottom is a blue button labeled "Obtenga el código de verificación" with a blue hand cursor icon pointing to it.


- 4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



Configuración Wi-Fi


Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.

Antes de empezar, asegúrate de que el indicador esté destellando; si esto no sucede, mantén presionado el botón **RESET** (mientras el equipo esté prendido) hasta que el indicador comience a destellar; esto indica que está en modo de espera de configuración.



1 Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.


2 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo.




3 Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Agregar**.



4 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**. *Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.*




- 5 Espera hasta que se realice la conexión. Asigne un nombre al control. Presiona **Finalizado**, para concluir el proceso.



Interfaz de la aplicación

Comienza a añadir equipos que usen IR, seleccionando la función **agregar**.




Cómo añadir un equipo

El siguiente es un ejemplo para agregar una pantalla (TV) a la lista de dispositivos para controlar.



- 1 En la interfaz principal de la app, selecciona **agregar**.
- 2 Elige el tipo de dispositivo, (en este caso es **TV**).



- 3 Si el equipo es de una marca popular, elige **Partido rápido** (Listado de marcas); si el equipo pertenece a una marca poco conocida, selecciona **Learn Match** (Autoaprendizaje).




- 4 En este ejemplo, se hizo una búsqueda y selección de la marca que corresponde a la de la TV.




- 5 Sigue las instrucciones que aparezcan en la app, para probar la codificación.



- 6 Presiona varios botones para comprobar que funcionen. Si no funcionan, selecciona la opción **Otro**, para cambiar el código. En caso de que los botones respondan adecuadamente, toca en la opción **Puede controlar**.



- 7 Al terminar de añadir el equipo, edita el nombre y selecciona **OK** para guardarlo.



Si deseas añadir otro equipo, en el listado de dispositivos del SHOME-160, selecciona **Agregar.**


Autoaprendizaje del control remoto

- 1 En la interfaz principal de la app, selecciona la opción **agregar**. Luego, elige el tipo de equipo que deseas controlar, y después toca en **Learn Match** (autoaprendizaje), para programar botón por botón.
- 2 Selecciona **OK** en la primera pantalla y observa las indicaciones de la segunda pantalla, antes de seleccionar **OK**.



3 Ten a la mano el control original del equipo y ve agregando cada botón.

Menú de Ajustes



Regresar

Cambiar el nombre, ícono o la ubicación del equipo

Ver información general (como IP, MAC, ID y más)

Vincular un asistente de voz

Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi

Compartir el control con otro usuario

Crear un acceso directo

Actualizar el firmware

Eliminar el equipo de la app

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

- 1 Selecciona el ícono de Ajustes.
- 2 Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.
- 3 Selecciona **Compartir con la cuenta Steren**.
- 4 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

- 1 Selecciona el ícono de **Ajustes**.
- 2 En el apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que quieras utilizar (Alexa o Asistente de Google) y sigue las indicaciones para la vinculación.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V= 1 A

Frecuencia de operación: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Control remoto universal Wi-Fi
Modelo: SHOME-160
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00







Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

