

Sensor Wi-Fi de temperatura y humedad

Manual de instrucciones



IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- No instales el sensor en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el sensor a condiciones de agua.
- No lo instales a la intemperie.
- No intentes abrir o reparar este producto; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.3). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

PARTES	5
CONTROL DESDE LA APP <i>STEREN HOME</i>	6
Registrar una cuenta de usuario	6
Conexión Wi-Fi	9
Interfaz de la app	13
Menú de Ajustes	14
Cómo compartir el control del sensor con otros usuarios	15
Vincular el dispositivo con un asistente de voz	16
ESPECIFICACIONES	17

PARTES



CONTROL DESDE LA APP *STEREN HOME*

Consideraciones

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router de la red Wi-Fi esté funcionando en la banda de 2,4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo funciona en 2,4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.

Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones, para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Stereon Home
Electrónica Stereon

2

Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva**, y acepta la **Política de privacidad**.



Iniciar sesión con cuenta existente

Crear cuenta nueva



3


Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Habilita la casilla para aceptar la **Política de privacidad**. Finalmente, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

Registrar

Mexico

Correo electrónico:
steren@steren.com.mx

Estoy de acuerdo [Política de privacidad](#) y [Acuerdo del Usuario](#)

Obtenga el código de verificación 

4


Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



Conexión Wi-Fi

Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.

- 1 Abre el compartimento de las pilas que se encuentra en la parte posterior del equipo. Inserta 3 pilas AAA (de venta por separado); ten cuidado de colocarlas con la polaridad de forma correcta.
- 2 Presiona el botón **Wi-Fi** hasta que el ícono de señal Wi-Fi comience a destellar en el display.
- 3 Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.
- 4 En la app, selecciona el ícono **+** (del lado derecho superior), para agregar un equipo.



5

Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Agregar**.





6

Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**. *Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.*




7


Espera hasta que se realice la conexión. Selecciona **Finalizado**.



Interfaz de la app



Menú de Ajustes



Regresar

Personalizar el nombre, ícono y ubicación del equipo

Ver información general (como IP, MAC, ID y más)

Visualizar inteligencias programadas

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi

Compartir el control con otros usuarios

Agrupar dispositivos inteligentes

Crear un acceso directo

Actualizar el firmware

Eliminar el equipo de la app

Steven SHOME-100

Información de equipo

Escena automática y automatización

Conectar dispositivos inteligentes

Alexa

Asistente de Google

Notificación de falta de conexión

Compartir equipo

Crear grupo

Preguntas frecuentes y comentarios

Añadir a Pantalla del hogar

Verificar la red

Actualizar el dispositivo

Eliminar dispositivo

Cómo compartir el control del sensor con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

- 1 Selecciona el ícono del **Menú de Ajustes**.
- 2 Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.
- 3 Selecciona **Compartir con la cuenta Steren**.
- 4 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.



Vincular el dispositivo con un asistente de voz

- 1 Selecciona el ícono del **Menú de Ajustes**.
- 2 Dentro del apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (**Alexa** o **Asistente de Google**) y sigue las indicaciones para la vinculación.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 4,5 V_{DC} (3 x AAA)

Frecuencia de operación: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Temperatura: -10 °C – 55 °C

Humedad: 10% – 90 % no condensada

Corriente de reposo: 30 μ A máx.

Corriente de alarma: 55 mA máx.

Precisión de la temperatura: $\pm 0,6$ °C

Precisión de la humedad: ± 6 % RH

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Sensor Wi-Fi de temperatura y humedad

Modelo: SHOME-180

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /steren.mexico
@ @steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

