

Control Wi-Fi para ventilador de techo

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales el equipo en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el dispositivo a condiciones de agua o humedad.
- No lo instales a la intemperie.
- No intentes abrir o reparar este producto; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No excedas la capacidad de carga energética máxima indicada en las especificaciones del equipo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android 11 y la aplicación *Steren Home* (versión 1.2.0). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	4
PREPARATIVOS PARA EL USO DEL CONTROL REMOTO	6
Instalación de las pilas	6
Instalación del soporte para pared	7
CONEXIONES DEL CONTROLADOR	8
USO CON LA APP <i>STEREN HOME</i>	10
Registrar una cuenta de usuario	10
Configuración Wi-Fi	12
Interfaz de la app	18
Configuraciones de iluminación	19
Configuraciones del ventilador	19
Cómo compartir el control con otros usuarios	20
Ajustes	22
ESPECIFICACIONES	23

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Controlador






PREPARATIVOS PARA EL USO DEL CONTROL REMOTO

• Instalación de las pilas

Abre el compartimento para pilas del control remoto e instala 2 pilas AAA*. Al terminar, tapa de nuevo el compartimento.




Cuida que la orientación de la polaridad de las pilas sea como está marcada en el fondo del compartimento.


*De venta por separado.

Instalación del soporte para pared

- 1 Usa el soporte para marcar los orificios que realizarás en la pared.




- 2 Perfora la superficie. Después, coloca taquetes*. Al final, fija el soporte con tornillos*.




*No incluido

CONEXIONES DEL CONTROLADOR


- 1 Conecta el controlador de la forma en la que se indica en el siguiente esquema:



Algunas lámparas de techo podrían estar adecuadas para colocar un controlador dentro de su base; si es así, acomoda el controlador dentro.



2 Comienza a operar el ventilador y su lámpara con el control remoto.



USO CON LA APP STEREN HOME


Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones, para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Stereon Home
Electrónica Stereon

- 2 Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva**, y acepta la **Política de privacidad**.



- 3** Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

<

Registrar

Mexico

Correo electrónico

Obtenga el código de verificación

- 4** Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

<

Introducir código de verificación

El código de verificación se ha enviado a su correo: steren.mexico@steren.com. Enviar de nuevo (58s)

¿No recibió un código?

<

Establecer la contraseña

Contraseña

Finalizado

Configuración Wi-Fi

Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación** para avanzar.


Para conectar el dispositivo a la red Wi-Fi, sigue el procedimiento de “Sincronización automática”. En caso de que no sea posible vincular el equipo de este modo, realiza la “Sincronización manual”.

a) Sincronización automática



- 1 Enciende el Bluetooth de tu celular, para una mejor conexión.
- 2 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior) y después **Agregar Dispositivo**.




- 3 Espera hasta que el controlador sea localizado automáticamente. Selecciona **Agregar**.



- 4 Espera hasta que se realice la conexión y presiona **SIGUIENTE**.



- 5 Asígnale un nombre al controlador. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.





b) Sincronización manual

- 1 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior) y después **Agregar Dispositivo**.




- 2 Después, elige la clasificación **Iluminación**. Por último, selecciona la opción **Ventilador de techo (Wi-Fi)**.




- 3** Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**.





- 4** Selecciona la casilla **Compruebe que el indicador esté parpadeando...** Luego, presiona **Siguiente**.



De fábrica, el equipo está preparado para la sincronización Wi-Fi. El controlador emite un sonido (beep) de manera momentánea. Si no logras percibir este sonido, mantén presionado el botón **LIGHT ON/OFF** y **HI** hasta que el controlador comience a emitirlo.




- 5** Espere hasta que se realice la conexión y presiona **SIGUIENTE**.



- 6** Asígnale un nombre al controlador. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.




Interfaz de la app





Configuraciones de iluminación

Visualiza el interruptor y el nombre del dispositivo de iluminación. Este último es especialmente útil para asignarle una identificación, en los asistentes de voz de Alexa y Google Assistant y distinguirlo de otras luces inteligentes que ya tengas instaladas.



Configuraciones del ventilador


Visualiza el ajuste del temporizador para activar o apagar el ventilador, según los tiempos de cuenta regresiva disponibles en el sistema. La opción “voz” es útil para activar o desactivar un sonido (beep) en el controlador tras una acción del control remoto o del control desde la app.




Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

- 1 Selecciona el ícono de Ajustes.
- 2 Elige la opción **Compartir equipo**. Después, selecciona **Añadir lo compartido**.



3 Selecciona **Compartir con la cuenta Steren Home**.



4 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

Ajustes

Steren SHOME-190

- Atrás** (Back arrow)
- Cambiar el nombre, ícono o ubicación del controlador** (Pencil icon)
- Ver información, como IP, MAC, ID y más** (Information icon)
- Crear escenas automáticas (si existe alguna app inteligente relacionada)** (Scene icon)
- Uso con asistentes*** (Voice assistant icons: Alexa, Asistente de Google, Tencent Xiaowei, DingDong)
- Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi** (Toggle switch for 'Recordatorio de falta de conexión')
- Compartir el control del dispositivo con otros usuarios** (Share icon)
- Crear grupos con más dispositivos** (Group icon)
- Añadir como acceso rápido en la pantalla principal** (Add to home screen icon)
- Revisar el estatus de la conexión Wi-Fi** (Check network icon)
- Eliminar el equipo de la app** (Red 'Eliminar dispositivo' button)

*Para el uso con asistentes de voz, selecciona el asistente que te interesa sincronizar y sigue las recomendaciones que se muestran en la pantalla.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 125 V~ 60 Hz 6 A máx.

Carga máxima: 300 W

Consumo en espera: 4 mA

Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Control Wi-Fi para ventilador de techo

Modelo: SHOME-190

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00







Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

