

Smart Watch Touch

Manual de instrucciones



IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágene mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No utilices ni almacenes el reloj en entornos con altas temperaturas, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor o magnetismo.
- No coloques objetos pesados sobre el reloj.

- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el reloj a fuentes de campos magnéticos.
- El producto tiene grado de protección IP65, por lo tanto, es resistente a salpicaduras directas de agua. No se debe sumergir en el agua por ningún motivo.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (11.0.0) y la aplicación *Da Fit* (versión 2.5.1). La configuración y las funciones pueden variar según la versión de la aplicación y el sistema operativo utilizados.

ÍNDICE


DESCRIPCIÓN	5
RECARGA DE LA BATERÍA	6
MODO DE USO	7
CÓMO CAMBIAR LA CARÁTULA	10
MENÚ RÁPIDO	11
FUNCIONES DEL RELOJ	11
MENÚ DE AJUSTES	14
USO CON APLICACIÓN MÓVIL Instalación de la app y vinculación con el reloj Descripción de la aplicación Selección de carátula Notificaciones Alarmas Disparador Otros ajustes	15 15 19 31 33 35 35 35
ESPECIFICACIONES	38

DESCRIPCIÓN



RECARGA DE LA BATERÍA


Conecta el cable de carga suministrado, en el puerto del reloj y después en un adaptador de corriente de 5 V == 1 A Podrás observar un icono de carga. Mientras se recarga la batería no se podrá interactuar con el reloi.



El conector está polarizado magnéticamente, por lo que el adaptador solo se podrá conectar de una sola forma. No fuerces la conexión de forma opuesta.

MODO DE USO

- Al conectar el reloj a un adaptador de corriente, este encenderá automáticamente, si no es así, mantén presionado el botón multifunción hasta que se ilumíne la pantalla.
 - Realiza el mismo procedimiento si deseas apagarlo, y selecciona ✔ para confirmar.
- 2 Una vez cargada la batería, coloca el reloj en tu muñeca. Asegúrate de que los sensores tengan buen contacto con tu piel.



Recomendaciones:

Es posible que la precisión de los sensores se reduzca, dependiendo de las condiciones de medición y del entorno.

- No mires directamente las luces del sensor de frecuencia cardiaca; si lo haces, podrías sufrir daños en la vista. Asegúrate de que los niños no miren directamente la luz.
- Las temperaturas frías pueden afectar la medición. Durante el invierno o en lugares fríos, procura mantener una temperatura adecuada para realizar las mediciones.
- No tenses demasiado las correas, ya que podrías dañar el reloj y lastimarte o dejar marcas en la muñeca.
- Para "despertar" el reloj cada que la pantalla se ponga en reposo, presiona el botón multifunción.
- Para desplazarte entre las pantallas, realiza los siguientes movimientos con el dedo:



Desp**l**aza hacia abajo: *Menú rápido*



Desplaza a la derecha: Plantilla de accesos rápidos



Carátula principal



Desplaza a la izquierda: Monitores de actividad física y otros



Desplaza hacia arriba: Opciones*

*Requiere sincronización con la app.

5

Toca una opción para seleccionarla; para salir o regresar a la pantalla anterior, desplaza hacia la derecha o presiona el botón multifunción.

CÓMO CAMBIAR LA CARÁTULA

En la pantalla principal, mantén presionado el dedo hasta que se minimice la carátula actual.



Desplaza las carátulas a la izquierda o derecha para elegir una y toca la pantalla.









MENÚ RÁPIDO



FUNCIONES DEL RELOJ



Mensaje*

Revisa las notificaciones de las aplicaciones autorizadas en la aplicación de administración del reloj.



Visualiza la información generada de tus hábitos de sueño.



Mide el nivel de oxígeno que tienes y visualiza las estadísticas de mediciones anteriores, al desplazar hacia arriba dentro de esta onción



Corazón

Mide tu frecuencia cardiaca y visualiza las estadísticas de mediciones anteriores, al desplazar hacia arriba dentro de esta opción.



Manómetro

Mide tu presión arterial y visualiza las estadísticas de mediciones anteriores al desplazar hacia arriba dentro de esta opción.



Deportiva

Visualiza el avance de tu meta que se muestra en actividad a lo largo del día y visualiza las estadísticas de mediciones anteriores, al desplazar hacia arriba dentro de esta opción.



Respirar

Realiza ejercicios de respiración sincronizándote con la intensidad de la imagen guía.



Linterna

Utiliza el reloj como una linterna, al iluminar toda la pantalla en un fondo blanco brillante.



Entretente con divertidos juegos con los que solo se requiere tocar la pantalla para pasar un buen momento.



Entra a las configuraciones adicionales del sistema.



Clima*

Visualiza el estado del clima en tu zona.



Obturador*

Usa el reloj para activar a distancia el obturador de la cámara de tu celular.



Ejercicio

Captura tus datos físicos, al realizar algún entrenamiento. Inicia el entrenamiento tocando en (+); y después selecciona el tipo de actividad.



Jugador*

Controla la reproducción de música o video con los controles mostrados en pantalla. Esta función puede variar dependiendo de la aplicación y la versión del sistema operativo del celular, así como del fabricante de este.

^{*}Se requiere sincronización con la aplicación, para obtener los datos.

MENÚ DE AJUSTES

Cronógrafo

Sirve para contar el tiempo que transcurre a partir de su activación. Te permite establecer marcadores sobre el tiempo que transcurre

- Alarma
 - Activa las alarmas configuradas desde la app.
- CountDown
 Contador regresivo a 0 a partir de un tiempo establecido de inicio
- Brillo Ajusta los niveles de brillo de la pantalla. (El nivel de brillo es inversamente proporcional al tiempo restante de carga de la batería).
- Sacudir Activa o desactiva la vibración. (La repetición constante de alertas vibratorias reduce el tiempo restante de carga de la batería).
- Teatro Similar al modo "no molestar", elimina las alertas vibratorias y reduce el nivel de brillo.
- reduce el nivel de brillo.
- Apagar
 Literalmente, se apaga el sistema del reloi.

Peinicia a los valores de fábrica

Acerca de
Brinda información del sistema.

USO CON APLICACIÓN MÓVIL

- Instalación de la app y vinculación con el reloj
- En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Da fit.*




Esta aplicación no es propiedad de Steren; la empresa no se hace responsable por su funcionamiento ni actualizaciones. Ingresa los datos de perfil requeridos. Al terminar, selecciona



Da autorización a la aplicación sobre los permisos solicitados.



Activa el Bluetooth de tu dispositivo y mantenlo cerca del reloi.











Selecciona el dispositivo y espera a que se realice la vinculación.



Si la vinculación es exitosa, la app regresará a la pantalla principal y el reloj vibrará tras la vinculación. De lo contrario, repite el proceso y asegúrate de que el reloj no esté vinculado a otro dispositivo móvil.

Descripción de la aplicación

Pantalla principal





a) Medición de meta de pasos

- · Revisa los detalles de tu meta de pasos.
- Presiona para ver los detalles de algún día en específico.





b) Estadísticas del sueño

- Revisa los detalles de tus hábitos de sueño para que puedas tomar medidas y descansar mejor.
- Presiona para ver los detalles de algún día en específico.







c) Medidor de ritmo cardíaco

- · Haz y revisa mediciones realizadas de tu ritmo cardíaco.
- Presiona para ver más detalles sobre las mediciones.
- Si lo deseas, presiona MEDICIÓN para iniciar un muestreo del ritmo cardíaco.





d) Medidor de presión sanguínea

- Haz y revisa mediciones realizadas de tu presión sanguínea.
- Presiona para ver más detalles sobre las mediciones.
- Si lo deseas, presiona MEDICIÓN para iniciar un muestreo de la presión sanguínea.





~		
		IGUINEA
129/7	71 mms	***** >
106/6	66 _{mmHg}	31.15 3.46.0526 >
125/6	58 _{mm}	1111 >
119/7	74 meets	0110 > 0.000 =>

e) Medidor de oxígeno en la sangre

- Haz y revisa mediciones realizadas de tu oxigenación.
- Presiona para ver más detalles sobre las mediciones.
- Si lo deseas, presiona MEDICIÓN para iniciar un muestreo del nivel de oxígeno en la sangre.







f) Ejercicio

- Habilita la opción de GPS tocando alguna de las opciones.
 - × EJERCICIO GPS GPS Correr GPS Caminar **GPS Cycling** GPS Carrera de montaña GPS A pie
- Presiona COMENZAR, cuando estés listo para iniciar la carrera.



 Visualiza en cualquier momento los datos esenciales de la carrera en el reloj. En el celular, puedes ver detalles más completos.




 Para pausar la competición, sigue la indicación del botón

MANTENGA PRESIONADO PARA PAUSAR

5. Si quieres parar o reiniciar la carrera, presiona alguno de los dos botones que se mostrarán



Al detener la carrera, podrás ver un resumen de los datos recabados.



g) Datos de ejercicio

- Visualiza los datos de los entrenamientos deportivos que selecciones en el reloj. Se dividirán por el tipo de deporte.
- · Toca un deporte en específico para ver más detalles.



h) Pantalla principal

Todos los aspectos de la pantalla principal han sido descritos en los apartados con los incisos a) - q).

i) Ajustes

Realiza los ajustes del reloj.





отвоз

ACTUALIZAÇIÓN

Selección de carátula

- Toca para seleccionar alguna de las carátulas mostradas o toca en GALERÍA DE MARCACIÓN para ver otros diseños.
 - MARCACIÓN para ver otros diseños.

 SMART WATCH-200

 SMART



10000

12232

3. Presiona en DESCARGAR para cargar el diseño en el reloj.






 Otorga permisos para las notificaciones deseadas. Además, habilita el uso de la app en segundo plano, al seleccionar Notificación de acceso.



2. Localiza la app Da Fit y desplaza el interruptor para darle acceso en segundo plano. Para terminar, toca en **Permitir**.





Configura y habilita hasta 3



Disparador

La pantalla del celular mostrará la cámara. Activa el disparador desde el reloj, tocando en el ícono que se muestre.

Otros ajustes





j) Información

- · Revisa los datos del perfil configurado.
- · Establece tu meta de pasos diarios.
- Visualiza la opción adicional de la aplicación con respecto a la seguridad.
- · Visualiza información sobre la aplicación.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V=== 160 mA Batería interna: 3,7 V=== 200 mAh Autonomía de la batería: 120 h máx. Frecuencia de operación: 2,4 GHz

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Smart Watch Touch Modelo: SMART WATCH-200 Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a
 las normales
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor ______

Fecha de entrega

FLECTRÓNICA STERENS A DE CV

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,

RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, TlaInepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes (55) 15 16 60 00







Atención a clientes (55) 1516 6000

f /steren.mexico @ @steren.oficial

■ SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

