

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES ⚠

- No uses ni almacenes el producto en lugares húmedos ni polvosos.
- Se recomienda que el equipo sea instalado por personal con conocimientos básicos de construcción, instalaciones y comprensión técnica de las instrucciones de este manual.
- Este producto está diseñado para usarse en interiores.
- No excedas el peso máximo de soporte (45 kg).
- No excedas las dimensiones establecidas para instalar la pantalla (25" a 70").
- Limpia el soporte con un paño suave y seco.
- Elige una superficie sólida y firme para poder fijar con seguridad el soporte.
- Apóyate siempre de una persona que te asista durante la instalación.
- Aprieta los tornillos firmemente, pero sin forzarlos, ya que el exceso de fuerza podría dañar los elementos y reducir su capacidad de retención.
- Al realizar las perforaciones, ten cuidado de que no existan tuberías ocultas con cableado eléctrico, gas o agua.
- Los tornillos suministrados son de medidas estándar. Te recomendamos consultar el manual de instrucciones de tu pantalla, para obtener información acerca de los tornillos necesarios para montarla en un soporte.
- Asegúrate de que la superficie de montaje tenga la capacidad para soportar la carga combinada del soporte y la pantalla que instalarás.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

Stereon no se hace responsable por daños materiales ni personales causados por mal uso o mala instalación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la correcta instalación y uso del producto, así como de su revisión periódica.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

PIEZAS



A (x1)



B (x1)



C (x1)



D (x1)

KIT DE TORNILLOS, RONDANAS Y TAQUETES


M-A (x4)
M6x30

M-B (x4)
M8x30

M-C (x8)
D8

M-D (x4)
Ø15xØ8x15

W-A (x4)
ST6.3X55


W-B (x4)
Ø10x45

W-C (x4)
D6

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN (NO INCLUIDAS)






ENSAMBLE






1

Nivela, marca y perfora. Después, fija el soporte.




EN MADERA





2

Coloca los brazos del soporte.





3

Monta y fija la pantalla.



4

Ajusta y aprieta la posición.



IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención
a Clientes:
(55) 15 16 60 00