Temporizador TEMP-24H

Manual de instrucciones

V2.0 / 1020B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

Las imágenes mostradas en este manual son de carácter ilustrativo. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

PRECAUCIONES ⚠


- El sistema del equipo es electromecánico; puede haber desfases en el tiempo de programación.
- Es necesario que ajustes el temporizador a la hora actual, de esta forma se sincroniza para encender o apagar los equipos a la hora programada.
- Se recomienda que utilices un objeto puntiagudo para deslizar las pestañas de programación.
- Cada pestaña significa un intervalo con una duración de 15 minutos.
- Siempre utiliza un paño suave, limpio y seco para limpiar el equipo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete

CONFIGURACIÓN

Cómo cambiar la hora

Gira la perilla de selección de hora en el sentido de las manecillas del reloj, para establecer la hora actual.

El triángulo negro debe estar en la posición de la hora actual. Ejemplo: Si en tu reloj son las 6:00 p.m., ubica la perilla en la posición **18**




Las horas están en formato de 24 h

Cómo programar un intervalo

El temporizador tiene 96 pestañas de programación, identificadas en color negro; cada una equivale a un intervalo de 15 minutos de encendido o apagado (para un total de 24 horas).

Si las pestañas se encuentran deslizadas **hacia abajo**, significa que en ese intervalo **encenderá** el aparato conectado.

Si las pestañas se encuentran deslizadas **hacia arriba**, significa que en ese intervalo **se apagará** el aparato conectado.



La posición normal de las pestañas es hacia arriba.
(1 pestaña = 15 min, 2 pestañas = 30 min, etc.)


Ejemplo 1 (programación de encendido)

Si deseas que un aparato se encienda a las 9 de la mañana durante 30 minutos, ubica las pestañas correspondientes a la hora **(9)** y desliza 2 pestañas hacia abajo. (2 pestañas equivalen a 30 minutos)


El aparato conectado encenderá en la hora especificada, durante 30 minutos.

Ejemplo 2 (programación de apagado)

Si un equipo está encendido todo el día y deseas que se apague a las 9 de la mañana, por 45 minutos, desliza todas las pestañas hacia abajo a excepción de la hora correspondiente de apagado, así como los minutos que desees que se apague. (3 pestañas equivalen a 45 minutos).



PARTES



1. Pestañas de programación
2. Interruptor de Encendido permanente / Temporizador
3. Perilla de selección de hora
4. Contacto
5. LED indicador
6. Clavija

MODO DE USO

1. Desliza las pestañas para programar el intervalo durante el que deseas que se encienda o se apague el aparato.
2. Desliza el interruptor **(– / ◷)** a la posición ◷ , si deseas activar la función de Temporizador. Si deslizas el interruptor a la posición **–**, el temporizador funcionará como un contacto normal (encendido permanentemente).
3. Conecta el temporizador al tomacorriente. *La sincronización comienza en el momento en el que se conecta el temporizador.*
4. Conecta en el contacto del temporizador el aparato que deseas que se encienda o se apague.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120 V~ 60 Hz 15 A
Salida: 120 V~ 60 Hz 15 A
Temperatura de operación 0 °C a 40 °C
Carga resistiva: 1 760 W

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Temporizador
Modelo: TEMP-24H
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00