

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES ⚠

- No uses ni almacenes este equipo en entornos con agua o con humedad.
- No lo expongas a temperaturas extremas.
- No intentes abrir ni reparar el equipo. Si presenta alguna falla, debe ser revisado solo por personal autorizado.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Solo el timbre tiene protección IP66 por lo que soporta salpicaduras y puede ser instalado en el exterior.

CÓMO COLOCAR LA PILA

1

Inserta el desarmador en el orificio del timbre y haz palanca para levantar la tapa.




3

Vuelve a colocar la tapa.

2

Instala una pila* tipo 23A. Verifica que la posición de la polaridad de la pila sea la correcta.




*De venta por separado

CONFIGURACIÓN DE LA MELODÍA


- 1 Conecta la campana a un contacto eléctrico.
- 2 Oprime los botones selectores para escuchar las melodías disponibles.
- 3 Una vez elegida la melodía, mantén presionado el botón de ajuste hasta que se escuche un tono.
- 4 Inmediatamente, en el timbre, oprime el botón de activación para confirmar la melodía. *En la campana, se reproducirá la melodía seleccionada.*
- 5 Presiona el botón de ajuste para alternar entre los 4 niveles de volumen disponibles o para desactivarlo.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

Campana




Tornillos y taquetes (x2)




1. Contacto
2. Botón de ajuste
3. Selectores de melodía
4. Clavija
5. Orificio
6. Indicador LED / Botón de activación

Timbre



Base para el timbre



Adhesivo



Desarmador de punta



ESPECIFICACIONES

Campana

Entrada: 120 Vca 60 Hz 15 A
Salida: 120 Vca 60 Hz 15 A

Timbre

Alimentación: 12 Vcc (1 x 23A)
Frecuencia de operador: 433.939 MHz
Alcance inalámbrico: Hasta 170 m
Protección: IP66

INSTALACIÓN


ATENCIÓN

La distancia entre el timbre y la campana no debe superar los 170 metros*.


Timbre

A) Con la base

- 1 Utiliza la base para marcar y perforar la superficie, como se muestra en la imagen.




- 2 Coloca los taquetes.
3 Inserta los tornillos en la base y usa el destornillador plano para fijarlos.



Verifica que los orificios cóncavos de la base estén hacia afuera.

- 4 Inserta el timbre en la base.



B) Con el adhesivo

- 1 Limpia la superficie donde vas a instalar el timbre.




- 2 Retira una de las capas protectoras del adhesivo, y pégalo en la parte trasera del timbre. Haz coincidir los orificios del adhesivo con las muescas de la base.




Retira el exceso de adhesivo de los orificios

- 3 Retira la segunda capa protectora y pega el timbre en la superficie.



Campana

Conecta la campana a un contacto eléctrico. Después conecta un equipo eléctrico en el contacto de la campana.



*Los obstáculos, como paredes, pueden reducir la distancia de alcance máximo de operación entre el timbre y la campana.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Timbre inalámbrico digital
Modelo: TIM-390AC
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: (55) 15 16 60 00