

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No uses ni almacenes este equipo en entornos con agua o humedad.
- No intentes reparar el equipo. Si presenta alguna falla, debe ser revisado solo por personal autorizado.
- Evita exponerlo al agua, fuego o temperaturas extremas.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Supervísalos en todo momento para evitar que lo usen como juguete.

ESPECIFICACIONES

Alimentación botón: 3 Vcc (1xCR2450)
Dimensiones botón: 5,5 cm x 1,8 cm
Frecuencia: 433 MHz
Distancia máxima: 150 m


MODO DE USO

- 1 Enciende la campana TIM-500, y mantén presionado el botón  hasta que escuches un tono y veas en el display el número disponible para asignar al nuevo botón.
- 2 Presiona el botón de activación TIM-500-BOT para establecer la vinculación y verificar el correcto funcionamiento. *En la campana, se escucharán tonos y el número del display cambiará.*
- 3 Coloca el botón en el lugar donde desees que se pueda solicitar atención. Puedes usar la correa y funda para mantenerlo a la mano, o pegarlo en una superficie mediante el adhesivo doble cara.
- 4 El usuario debe presionar el botón de activación para hacer sonar la campana a la que está vinculado.


La distancia máxima de funcionamiento entre la campana y el botón es de 150 m sin obstáculos.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN


BOTÓN CON FUNDA




CORREA




ADHESIVO DOBLE CARA



A) USO CON LA CORREA



B) USO CON EL ADHESIVO




Nota:
Asegúrate de elegir una superficie lisa y limpia para pegar el botón con el adhesivo.

CÓMO REEMPLAZAR LA PILA


1

Retira la funda del botón.



2


Ubica la muesca lateral. Inserta una cuña de plástico y haz palanca suavemente para abrirlo.



No uses demasiada fuerza; podrías dañar la pestaña de cierre.


3

Retira la pila con un pin u objeto delgado.




4

Coloca una pila CR2450 (de venta por separado), con el signo "+" orientado hacia arriba.



5

Cierra el botón alineando las muescas y vuelve a colocar la funda.



PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Botón adicional para TIM-500
Modelo: TIM-500-BOT
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Bosques, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**