

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES ⚠

- Evita golpear o dejar caer el lector.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarlo. No uses productos químicos o corrosivos.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

PARTES Y CONTENIDO



1. Ranura para tarjetas SD, MMC y RS-MMC
2. Ranura para tarjeta microSD
3. Ranura para tarjeta M2
4. Ranura para tarjeta xD
5. Ranura para tarjetas MS y MS Pro Duo
6. Cable de alimentación
7. LED indicador de funcionamiento
8. Ranura para tarjeta CF

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\equiv$ 100 mA (x USB)

MODO DE USO

- 1 Inserta la o las memorias en el lector. **Los pines de la tarjeta deben coincidir con los contactos del lector.**
- 2 Conecta el cable de alimentación a un puerto USB de tu computadora.
- 3 Espera a que se instalen los controladores automáticamente.
- 4 En el explorador de archivos, busca la letra o el nombre asignado a la memoria que has conectado, y comienza a copiar, mover, borrar, etc. archivos como normalmente lo haces.
- 5 Cuando ya no utilices las tarjetas o el lector, simplemente desconéctalos.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Lector USB para tarjetas de memoria

Modelo: USB-680

Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevard, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00