



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No uses ni almacenes el producto en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ÍNDICE

DESCARGA DEL DRIVER	4
INSTALACIÓN DEL DRIVER	4
CONEXIÓN	15
ESPECIFICACIONES	15

DESCARGA DEL DRIVER

1. Entra a la página www.steren.com.mx
2. Busca el modelo del producto **USB-DMX**, y selecciónalo.
3. Recorre la página hacia abajo, hasta el segmento **Especificaciones**, y descarga el archivo ZIP.

INSTALACIÓN DEL DRIVER

- 1 Haz clic en el menú de inicio y escoge la opción **Configuración**.



2 Selecciona **Actualización y seguridad**.



Actualización y seguridad
Windows Update, recuperación,
copia de seguridad


3 Da clic en **Recuperación**.



- 4 Debajo de la opción de **Inicio avanzado**, haz clic en **Reiniciar ahora**.



- 5 Una vez iniciado el modo de recuperación, selecciona **Solucionar problemas**.



6 Haz clic en **Opciones avanzadas**.



7 Escoge **Configuración de inicio**.



8 Haz clic en **Reiniciar**.

← Configuración de inicio

Reiniciar para cambiar opciones de Windows como:

- Habilitar el modo vídeo de baja resolución
- Habilitar el modo de depuración
- Habilitar el registro de arranque
- Habilitar el modo seguro
- Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados
- Deshabilitar protección antimalware de inicio temprano
- Deshabilitar el reinicio automático en caso de error del sistema

Reiniciar



9 Una vez reiniciado el equipo, en la pantalla de Configuración de inicio, pulsa **7** o **F7** para escoger la opción **Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados**.

Configuración de inicio

Presione un número para elegir entre estas opciones:
Use las teclas de número o las de función F1-F9.

- 1) Habilitar depuración
- 2) Habilitar el registro de arranque
- 3) Habilitar vídeo de baja resolución
- 4) Habilitar modo seguro
- 5) Habilitar modo seguro con funciones de red
- 6) Habilitar modo seguro con símbolo del sistema
- 7) Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados
- 8) Deshabilitar protección antimalware de inicio temprano
- 9) Deshabilitar reinicio automático tras error



Presione F10 para ver más opciones
Presione Entrar para volver al sistema operativo


10 Espera a que el sistema se reinicie.




11 Conecta el cable a un puerto de tu computadora.




12 Abre el administrador de dispositivos y ubica el cable como **uDMX**. (Normalmente se encuentra en la raíz **Otros dispositivos**).




- 13 Da clic derecho sobre el dispositivo, y selecciona **Propiedades**.





- 14 En la pestaña **Controlador**, selecciona **Actualizar controlador**.




15 Selecciona la opción **Buscar software de controlador en el equipo**.




16 Da clic en **Examinar**. Ubica y selecciona la carpeta **uDMX512_Driver** que se encuentra en los archivos que descargaste de la página de Steren.





17 Una vez seleccionada, da clic en **Siguiente** para realizar la instalación.



18 Si Windows emite una ventana de alerta, selecciona **Instalar este software de controlador de todas formas**, para continuar.




Espera a que se confirme la actualización del controlador, y cierra todas las ventanas.



CONEXIÓN

- 1 Conecta el plug USB en un puerto de tu computadora y el extremo XLR del cable en la entrada DMX de tu luminario inicial.



- 2 En tu software DMX selecciona como dispositivo de control o interfaz setup **uDMX** y comienza a configurar tus luminarios.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 100 mA (x USB)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Cable USB a DMX 512

Modelo: USB-DMX

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.official
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

