

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES ⚠


- No expongas el equipo a temperaturas altas.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarlo.
- Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar mal funcionamiento y anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir ni reparar el producto.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

Opción A

- 1 Conecta el adaptador en un puerto USB de tu computadora.
- 2 Conecta un instrumento de música.


Este dispositivo es compatible con Mac y Windows.



Opción B

- 1 Conecta el adaptador en un puerto USB de tu computadora.
- 2 Conecta un instrumento de música y un módulo de sonido.

Asegúrate de realizar correctamente las conexiones



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 50 mA (x USB)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00