

Micrófono inalámbrico UHF

Manual de instrucciones

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual

- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía
- En caso de que el producto requiera revisión, acude con un distribuidor autorizado
- No expongas ninguno de los componentes a condiciones de polvo o humedad.
- No utilices solventes u otros productos químicos para limpiar el equipo.
- No golpees ni dejes caer el micrófono.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pusu operación no deseada.

CONTENIDO DEL EMPAQUE










DESCRIPCIÓN



1. Antena

- 3. LED indicador de encendido
- 4. Salida balanceada por conector Cannon
- 6. Interruptor de encendido / apagado
- 7. Control de volumen
- 8. Entrada de alimentación



CÓMO COLOCAR LAS BATERÍAS EN EL MICRÓFONO








CONEXIONES

nserta el cable de audio en el conector MIC OUT del receptor y en la entrada de audio de la bocina¹, amplificador o equipo de sonido que utilizarás.

Conecta el convertidor de voltaje en la entrada DC INPUT del receptor. Luego, conéctalo a un contacto eléctrico.



MODO DE USO

Enciende el receptor y el amplificador o bocina que vas a utilizar.

En el micrófono, coloca el interruptor de encendido en la posición ON. 2 En el receptor, el **LED RF** se encenderá.

Comienza a hablar a través del micrófono, mientras ajustas lentamente el control de volumen en el receptor hasta obtener el nivel deseado.

TIPS

- En caso de que requieras silenciar la salida de voz del micrófono, coloca el interruptor en la posición **MUTE**.
- Una vez que hayas dejado de utilizar el equipo, apágalo.
- Considera que la distancia entre el micrófono y el receptor no debe sobrepasar los 70 metros.

ESPECIFICACIONES

Micrófono:

Alimentación: 3 V --- (2 x AA) Rango de frecuencia: 729 MHz a 821 MHz Poder de transmisión: 10 dBm Máximo nivel de entrada: 0 dBV

Temperatura de operación: -10 °C a 50 °C Respuesta en frecuencia: 60 Hz a 18 kHz ±3 dB

Alimentación: 13.5 V --- 400 mA Rango de frecuencia: 729 MHz a 821 MHz Sensibilidad: -94 dBm para 30 dB Rango dinámico: >90 dB

Convertidor de voltaje: Alimentación: 100 a 240 V~ 50/60 Hz 8 W Salida: 13,5 V --- 400 mA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Micrófono inalámbrico UHF Modelo: WR-806UHF Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.

 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor

Fecha de entrega_

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC; EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

