Matriz 4 x 2 HDMI® 4K

Manual de instrucciones

200-388

V0.1 / 0824B

eliteline

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No coloques objetos pesados sobre el selector.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares con goteras o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No expongas el selector a temperaturas extremas.
- No dejes que el producto tenga contacto con agua o algún otro líquido; sobre todo en las terminales de conexión o control.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Convertidor de voltaje
Alimentación: 100 a 240 Vca 50/60 Hz 7 W
Salida: 5 Vcc 1 A


Control remoto
Alimentación: 3 Vcc (1 x CR2025)
Nota: La pila se vende por separado

Control remoto




CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

Selector / *Vista frontal*




Selector / *Vista posterior*




1. Receptor de señal IR
2. Indicadores de entrada
3. Indicadores de salida
4. Indicador de función Auto
5. Interruptor de función Auto
6. Selector de entrada
7. Entrada de alimentación
8. Entradas de video HDMI
9. Salidas de video HDMI

Eliminador



CONEXIONES



Recomendaciones

- Toma en cuenta que la distancia entre las fuentes de video y el selector no debe ser de más de 1 metro.
- Considera que la distancia entre el selector y las pantallas no debe exceder los 12 metros.
- Si requieres mayor longitud de cable, te sugerimos usar cable HDMI de fibra óptica o con amplificador integrado.
- Las pantallas conectadas y el cable HDMI deben soportar la misma resolución que la fuente, para conservar la calidad de video.

¹De venta por separado
²No incluido

MODOS DE USO

Básico (selección directa)

1. Enciende la(s) fuente(s) de video.
2. En el control remoto del selector, presiona el botón de encendido.
3. Presiona el número que corresponde a la entrada deseada.


Función Auto

1. En el control **remoto**, presiona el botón **Auto**, para activar esta función.
   En el selector se iluminará el indicador correspondiente y se transmitirá el contenido de la fuente de video que esté activa.
2. Presiona nuevamente el botón **Auto**, si deseas desactivar la función.

Función PIP

Esta función permite visualizar la imagen de una entrada como principal y las 3 restantes en miniatura.

1. Presiona el botón PIP. La pantalla mostrará lo siguiente:



2. Con el botón **SEL**, intercambia entre las fuentes en miniatura, y presiona **Enter** para seleccionar una. L*a fuente seleccionada pasará a ser la principal, mientras que la que estaba como principal se pondrá en la lista de miniaturas.*

3. Presiona el botón **PIP**, si deseas apagar la función.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Matriz 4 x 2 HDMI® 4K
Modelo: 200-388
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A, DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00