Mouse inalámbrico recargable COM-5840NE

Manual de instrucciones

V0.1 / 1124B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes el mouse en lugares con humedad, goteras o salpicaduras de agua o de algún otro líquido.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No intentes abrir o reparar el producto.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN



1. Clic izquierdo
2. Scroll
3. Botón de función adelante
4. Indicador LED
5. Botón de función atrás
6. Clic derecho
7. Selector de DPI
8. Puerto de carga USB C
9. Interruptor de Encendido/Apagado
10. Sensor óptico
11. Compartimento para nano receptor USB
12. Nano receptor USB
13. Cable USB C a USB A

CÓMO RECARGAR LA BATERÍA

Antes de utilizar el mouse, asegúrate de que la batería esté cargada.
Si el nivel de batería es bajo, el indicador LED parpadeará en rojo.

1. Utiliza el cable USB C a USB A para conectar el mouse a un adaptador de corriente de 5 Vcc 1 A máx. (de venta por separado). Luego, conéctalo a un contacto eléctrico. *El indicador LED se iluminará en color rojo durante el proceso y se apagará al completarse la carga.*
2. Desconecta el adaptador de corriente cuando la carga haya finalizado.

ESPECIFICACIONES

Alimentación del mouse: 5 Vcc (x USB)
Receptor: 5 Vcc 100 mA (x USB)
Batería interna: 3,7 Vcc 300 mAh

Resoluciones: 800 / 1 200 / 1 600 DPI
Distancia de operación RF: 10 m en línea de vista
Frecuencia: 2.4 GHz

CÓMO ENCENDER O APAGAR EL MOUSE

Encender:
Desliza el interruptor de Encendido/Apagado hacia la izquierda.

Apagar:
Desliza el interruptor de Encendido/Apagado hacia la derecha.

MODO DE USO

1. Saca el nano receptor USB del compartimento, y conéctalo en un puerto USB de tu computadora.
2. Espera hasta que la computadora reconozca el mouse y comienza a usarlo.
3. Presiona el selector de DPI para ajustar la velocidad de movimiento del cursor (800 / 1 200 / 1 600 DPI).

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mouse inalámbrico recargable
Modelo: COM-5840NE
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00