Máquina de humo DMX

FOG-500

Manual de instrucciones

V0.0 / 0224B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- Este producto es para uso exclusivo en interiores.
- No lo uses ni almacenes en lugares con humedad.
- Límpialo con un paño suave después de cada uso.
- No realices cortes en la clavija o en el cable.
- No expongas el producto al fuego ni a fuentes de calor.
- Mantén la máquina de humo en una superficie nivelada y en un espacio con ventilación eficiente al usarla.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No coloques un líquido diferente al especializado para máquinas de humo en el tanque, ya que esto puede causar daños en el funcionamiento del equipo y en la salud de los usuarios.
- Se recomienda desactivar detectores de humo que estén cerca del equipo mientras se esté utilizando.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ESPECIFICACIONES

6 LED
7 canales DMX
Alimentación: 110 Vca 60 Hz 1 000 W máx.
Tiempo de precalentamiento: 4 – 6 min
Salida: 424.7 m³/min
Capacidad del tanque: 1 L
Distancia de pulverización: 2 m

Control remoto
Alimentación: 12 Vcc (1 x 23A)

DESCRIPCIÓN



1. Dosificador
2. Tanque
3. Difusor
4. LED RGB
5. Interruptor principal
6. Conector interlock de alimentación
7. Display digital
8. Panel de control
9. Conectores XLR 3P (Cannon) para control (entrada) y cascada (salida)
10. Cable interlock de alimentación
11. Opciones
12. Botones de navegación
13. Seleccionar
14. Iluminación roja + humo
15. Iluminación verde + humo
16. Iluminación azul + humo
17. Solo humo

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Canales

1-Difusor de humo
2-LED rojo
3-LED verde
4-LED azul
5- Destello rápido y lento (para RGB)
6- Árbol de segmentación LED: (10 – 99) cambio gradual, (100 – 199) salto, (200 – 255) pulso
7- Velocidad del modo multifunción LED

MODO DE USO

1. Coloca el cable de alimentación en la entrada de la máquina de humo y conecta la clavija en un contacto con 110 Vca.
2. Llena el tanque con líquido especial para máquina de humo. **Evita que llegue hasta el tope y se desborde.**
3. Pasa el interruptor de la posición **O** (apagado) a la posición **I** (encendido).
4. Espera de 4 a 6 minutos para que se precaliente el sistema, antes de empezar a usar la máquina.
5. Una vez transcurrido este tiempo, controla la salida de humo de la siguiente forma:

Con el control remoto:

- Presiona un botón. *El humo saldrá inmediatamente.*
- Mantén presionado el botón durante el tiempo que quieras que salga el humo y suéltalo cuando quieras que se detenga.

Con los botones de la máquina:

- Al presionar el botón ▲ accionarás el difusor de humo. Si vuelves a presionarlo, la salida de humo se detendrá.
- Al presionar el botón ▼ accionarás el ciclo de difusión (d) más el tiempo de reposo (I) en un bucle.

Códigos mostrados en la pantalla

A	1-512 Código de dirección DMX
P	1-100 Potencia de difusión de humo
d	1-900 Tiempo de difusión de humo
I	1-900 Tiempo de reposo
LED	0-9 Modo de iluminación
-	Estado de reposo
UP	Calentamiento[1]

[1]En este estado, la máquina no debe utilizarse, ya que se encuentra preparando el sistema para su operación.

Menú

Presiona el botón **MENU** hasta visualizar **A.** Después, presiona el botón ▲ o ▼ para ajustar el direccionamiento de canal DMX entre 1 y 512.

Presiona el botón **MENU** para mostrar **P.** Luego, oprime el botón ▲ o ▼ para ajustar el difusor entre 1 y 100. Después, presiona **ENTER** para guardar.

Presiona el botón **MENU** hasta visualizar **d.** Después, oprime el botón ▲ o ▼ para elegir un rango entre 1 y 900 que determine los segundos de difusión.

Presiona el botón **MENU** hasta visualizar **I.** Luego, presiona el botón ▲ o ▼ para seleccionar un rango entre 1 y 900 que determine los segundos de reposo.

DMX: *Cuando se lleva a cabo la conexión con un equipo DMX, se hace prioritario este modo, inhabilitando el uso del control remoto. Con el panel de control, ajusta el código* DMX y *presiona **ENTER** para guardar.*

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Máquina de humo DMX
Modelo: FOG-500
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00