Steren | PLATINUM line

Estabilizador (Gimbal) de 3 ejes

Manual de instrucciones



GMB-3000

V0.1 / 0625B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Ingresa a nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales ni guardes este equipo en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre este equipo.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el estabilizador a condiciones de agua o humedad.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Una vez que esté encendido el estabilizador, no fuerces los ejes de rotación.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE


CONTENIDO	4
CÓMO PLEGAR Y DESPLEGAR EL EQUIPO	5
DESCRIPCIÓN	6
CÓMO CARGAR LA BATERÍA	9
SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA	10
USO CON APLICACIÓN MÓVIL	11
ESPECIFICACIONES	12

CONTENIDO


Gimbal




Soporte trípode



Cable USB a USB C




CÓMO PLEGAR Y DESPLEGAR EL EQUIPO




Desdobla
Primeramente, desdobla el brazo del equipo. Después, monta el celular en la pinza y ajústalo para que quede nivelado.

Dobla
Rota la pinza para hacerla coincidir con la forma del mango del equipo. Después, dobla el brazo hacia abajo (como indican las flechas) y cerciórate de que el movimiento quede bloqueado con el clip de la agarradera.


DESCRIPCIÓN




Eje de desplazamiento horizontal
Luz de compensación
Orificio para sujeción
de posición plegada
Entrada de 1/4
para tornillo de tripié
Compartimento para batería
Agujero para cordón

¡ATENCIÓN!
No enciendas el Gimbal si no has colocado un celular en la pinza.

Panel de controles



1. Estado de la pantalla LCD

L	Bloqueo
PF	Semiseguimiento
F	Seguimiento completo
POV	Modo POV
DM	Modo Inception
	Logo
	Carga inalámbrica
	Bluetooth
	Actualización del firmware

2. Joystick: Mover hacia arriba y hacia abajo a la izquierda o a la derecha
Un clic: Cambiar entre PF/F/L/POV
Doble clic: Centrar
Triple clic: Modo Inception


3. Pulsación larga: Encender / apagar
Un clic: Cambio de luz de compensación en bucle → posición 1 / posición 2 / posición 3 / apagado

4. Un clic: Capturar foto / Iniciar video
Doble clic: Cambiar entre pantalla horizontal y vertical
Pulsación larga: Activar / Desactivar la carga inalámbrica

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Conecta el cable USB C en el puerto de carga que está en el mango del estabilizador y a un adaptador de corriente USB* 5 Vcc 2 A


La pantalla LCD se ilumina para indicar que el equipo está en modo de carga y, cuando aparece el símbolo lleno, indica que la carga se ha completado.



*De venta por separado.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

El compartimento ubicado en el mango del Gimbal tiene una tapa magnética que se puede retirar para tener acceso a la batería y así poder sustituirla. En caso de ser necesario, utiliza una batería de iones de litio (18650).



USO CON APLICACIÓN MÓVIL

Una vez cargada la batería del Gimbal, puedes empezar a utilizarlo y complementar sus funciones con la aplicación móvil *ULTRA GIMBAL*, disponible en App Store y Google Play.

Descárgalo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

Esta aplicación no es propiedad de Steren; la empresa no se hace responsable por su funcionamiento ni actualizaciones

1. Abre la aplicación en tu celular y acepta los permisos de uso que se solicitan.
2. Monta el celular en la pinza tratando de que esté lo más centrado y equilibrado posible, y enciende el Gimbal.
3. En la app, presiona para acceder a la interfaz. Esta acción iniciará la vinculación Bluetooth en la que debes seleccionar el dispositivo localizado, seguido de los permisos de acceso requeridos.
   Para usos posteriores, la vinculación inalámbrica se hará automáticamente siempre que la aplicación esté abierta.
4. Comienza a usar la interfaz de la app, para hacer tus tomas de forma profesional.

¡ATENCIÓN!
No enciendas el Gimbal si no has colocado un celular en la pinza.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 2 A
Batería: 3,7 Vcc 3 200 mAh (1 x 18650)
Número de ejes: 3
Versión BT: 5.0
Frecuencia de operación: 2.4 GHz

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Estabilizador (Gimbal) de 3 ejes
Modelo: GMB-3000
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren