Cargador USB con Power Bank

PB-2005AC

Manual de instrucciones

V0.0 / 0824B

IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No coloques objetos pesados sobre la batería
- No uses ni almacenes la batería en lugares con goteras, humedad o salpicaduras.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarla.
- No intentes abrir la batería.
- No perfores el producto.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No conectes en la salida USB de la batería equipos que demanden una corriente mayor a la especificada (como ventiladores de escritorio u otros similares).
- La batería no debe exponerse al agua, al fuego ni a la luz solar.
- Mantén el equipo en un rango de temperatura de 0 °C a 40 °C, para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Nunca dejes la batería en lugares cerrados donde la temperatura se eleve drásticamente, como en el interior de un vehículo sin ventilación, bajo el sol directo, en la guantera del auto u otros lugares similares con condiciones que puedan dañarla y causar el deterioro de sus componentes, así como suponer un peligro para la seguridad personal y material.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

DESCRIPCIÓN



1. Botón principal
2. Puerto USB C PD
3. Pantalla digital
4. Clavija abatible
5. Cable flexible tipo USB C
6. Cable flexible tipo Lightning


ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 – 240 Vca 50 – 60 Hz 300 mA
Alimentación por puerto USB C (18 W): 5 Vcc 3 A, 9 Vcc 2 A, 12 Vcc 1,5 A
Batería interna: 3,7 Vcc 5 000 mAh 18,5 Wh

Salidas:
Puerto USB C PD (20 W): 5 Vcc 3 A, 9 Vcc 2,22 A, 12 Vcc 1,67 A
1 cable USB C QC 3.0 (20 W): 5 Vcc 3 A, 9 Vcc 2,22 A, 12 Vcc 1,67 A
1 cable Lightning (12 W): 5 Vcc 2,4 A
Al utilizar 2 o más puertos la carga se vuelve estándar 15 W

MODO DE USO

1. Conecta tu dispositivo usando alguno de los 2 cables de carga incorporados (USB C o Lightning). *La batería se encenderá automáticamente y comenzará a recargar el dispositivo.*



Opcionalmente, si ninguno de estos conectores es compatible con el equipo que deseas recargar, puedes usar la salida USB C para conectar el cable correcto de alimentación de tu equipo.

2. Si la carga no inicia automáticamente, presiona una vez el botón principal. *(Si se presiona 2 veces seguidas, la carga se detendrá).*


3. Desconecta tu dispositivo cuando la carga esté completa.

TIP
Si deseas ver la carga restante en la batería, presiona una vez el botón principal para encender la pantalla.

CÓMO CARGAR LA POWER BANK

Antes del primer uso, carga la Power Bank al 100%

1. Saca la clavija abatible y conecta la batería directamente a una toma de corriente, o utiliza el cable USB C para conectarla a un cargador*, preferentemente con tecnología Turbo Charge o Power Delivery (para optimizar el rendimiento de la carga).



Los números en la pantalla destellan indicando el porcentaje de carga.

2. Visualiza el porcentaje de carga en la pantalla, y desconecta la batería cuando alcance el 100%.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Cargador USB con Power Bank
Modelo: PB-2005AC
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**