Steren | smart home

Lámpara LED Wi-Fi de 15 W

Manual de instrucciones



SHOME-123 V0.0 / 0626B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales la lámpara en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre la lámpara.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarla.
- No expongas la lámpara a condiciones de agua o humedad.
- No la instales a la intemperie.
- No intentes abrir ni reparar este producto; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar esta guía rápida, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 15) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.9). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

CONEXIÓN 5

USO CON LA APP *STEREN HOME* 6
Registrar una cuenta de usuario 6
Configuración Wi-Fi 11
Interfaz de control 17
Encendido y apagado por cuenta regresiva 18
Modos de encendido y apagado adicionales 19
Menú de Ajustes 20
Cómo compartir el control con otros usuarios 22
Vincular el dispositivo con un asistente de voz 23

ESPECIFICACIONES 24

CONEXIÓN

Apaga el interruptor (apagador) para cortar la energía del socket. Luego, coloca la lámpara con cuidado.



USO CON LA APP *STEREN HOME*

Registrar una cuenta de usuario

1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home.*

Descárgalo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

Steren Home
Electrónica Steren

2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva.**



3 Selecciona tu país e introduce tu correo electrónico. Después, habilita la casilla **Estoy de acuerdo con la Política de privacidad y Acuerdo del usuario**. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.



4 Introduce el código que recibiste y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado**.





5 Confirma los permisos de uso de la aplicación. Después, selecciona **Ir a la aplicación**.



6 Permite que la app envíe notificaciones para asegurar su correcto funcionamiento con los dispositivos vinculados.



Configuración Wi-Fi

1. Enciende el interruptor. La luz de la lámpara comenzará a destellar, lo que indica que está en modo de espera de configuración. Si esto no sucede, apaga la lámpara durante aproximadamente 1 minuto y vuelve a encenderla.





2. Enciende el Bluetooth de tu teléfono o tablet y verifica que estés conectado a la red Wi-Fi donde se vinculará la lámpara LED.

3 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo.



4 Acepta los permisos de Bluetooth y ubicación seleccionando **Continuar**.



Si ya configuraste otro dispositivo anteriormente, es posible que la pantalla de permisos no se muestre. De lo contrario, selecciona **Continuar** y acepta los permisos que aparezcan. Si aun así la pantalla vuelve a mostrarse, elige **Ya está configurada, ignorar** para continuar.

5 Espera a que la lámpara sea detectada automáticamente y selecciónala.



6 Selecciona la red Wi-Fi a la que se conectará el dispositivo. Luego, introduce la contraseña y presiona **Siguiente**. *Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.*



7 Espera a que se realice la conexión. Después, opcionalmente elige un nombre para identificar el equipo. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.





Interfaz de control



Regresar

Menú de Ajustes

Modos encendido y apagado adicionales

Encendido y apagado instantáneo

Encendido y apagado por cuenta regresiva

Encendido y apagado por cuenta regresiva

1. En la interfaz de control, selecciona **Cuenta regresiva**.
2. Elige el tiempo que debe transcurrir para que la lámpara se encienda o se apague automáticamente. Luego, selecciona **Confirm** para iniciar el conteo.



(Desliza el interruptor hacia la izquierda, para desactivar la función).

Modos de encendido y apagado adicionales

1. En la interfaz de la app, selecciona **Más**.
2. Configura otras opciones para encender y apagar la lámpara:



Agregar un horario para encendido o apagado gradual

Agregar un horario para encendido o apagado automático

Agregar un horario para encendido ajustando el brillo y temperatura de color, según el momento del día

Personalizar el estado de la lámpara al encender, por ejemplo: encender con un color y brillo determinados o usando el último color y brillo configurados, etc. (Esta función solo aplica cuando la lámpara se enciende mediante el interruptor).

Menú de Ajustes



1. Regresar
2. Vincular el dispositivo con asistentes de voz
3. Visualizar escenas vinculadas al equipo
4. Verificar el estado de la red
5. Cambiar el nombre, ícono o ubicación del equipo
6. Ver información general del equipo (IP, MAC, ID y más)
7. Agregar dispositivos inteligentes
8. Compartir el control del equipo con otros usuarios
9. Ver el estado de la señal Wi-Fi y seleccionar red alterna
10. Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi
11. Solucionar problemas con la app o con el dispositivo
12. Crear un acceso rápido en la pantalla principal
13. Actualizar el firmware
14. Sin función
15. Eliminar el equipo de la app

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

1. Selecciona el ícono del menú de Ajustes.
2. Presiona en **Compartir dispositivo**.
3. Elige la opción **Cuenta Steren Home**.
4. Introduce el país y el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

1. Selecciona el ícono del menú de Ajustes.

2. Dentro del apartado **Control de terceros**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (**Alexa** o **Asistente de Google**) y sigue las indicaciones para la vinculación.





ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100-240 V ~ 50/60 Hz 200 mA
Potencia: 15 W
Flujo luminoso:1 232- 1 270 lm
Tiempo de vida: 20 000 h
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Lámpara LED Wi-Fi de 15 W
Modelo: SHOME-123
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren