Steren | smart home

Tira LED Neón Wi-Fi multicolor RGB

Manual de instrucciones



SHOME-1290D

V0.1 / 0425B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Cuida que el convertidor de voltaje esté conectado a una toma protegida de chorros de agua, goteras o lluvia.
- La tira LED tiene protección IP65 y solo esta puede ser instalada en exterior. El controlador y el convertidor deben ser protegidos de la lluvia, polvo y el sol.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- Evita hacer cortes a la tira, ya que esto vulnera su grado de protección.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarla.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No cortes el cable de alimentación.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- El aparato solo debe usarse con la unidad de alimentación que se proporciona con el aparato.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 14.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.5). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE 4

DESCRIPCIÓN 5

CONEXIÓN 7

CONTROL MANUAL 7

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME* 8

- Registrar una cuenta de usuario 8
- Configuración Wi-Fi 10
- Configuración de longitud 13
- Interfaz de la app 14
- Animaciones 15
- Modo audio rítmico 16
- Otras configuraciones 16
- Menú de Ajustes 17
- Cómo compartir el control con otros usuarios 18
- Vincular el dispositivo con un asistente de voz 19

ESPECIFICACIONES 20

CONTENIDO DEL EMPAQUE

Tira LED



Control remoto



10 clips de plástico



10 tornillos de 12 mm



DESCRIPCIÓN




Modo automático de iluminación
AUTO
Encendido / Apagado
SPEED+
SPEED-
Velocidad + / -
MODE+
MODE-
Modos de iluminación
Brillo + / -
W
R
G
B
Colores fijos
1H
2H
3H
4H
Temporizadores
1
2
3
4
Sin función

CONEXIÓN

Conecta el convertidor de voltaje directamente a una toma eléctrica.



CONTROL MANUAL

Presiona 1 vez el botón principal para encender y 2 veces continuas el botón para apagar la tira LED.



CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Consideraciones

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router de la red Wi-Fi esté funcionando en la banda de 2.4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo funciona en 2.4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.

Registrar una cuenta de usuario

1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones, para descargar e instalar la app *Steren Home.*

Descárgalo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

Steren Home
Electrónica Steren

2 Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva,** y acepta la **Política de privacidad.**



3 Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación.**



4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



Configuración Wi-Fi

Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.

Antes de empezar, asegúrate de que la tira esté destellando. De lo contrario, mantén presionado el botón principal del controlador hasta que la iluminación comience a prender y a apagar continuamente en rojo. (Esto indica que el dispositivo está en modo de espera de configuración).



1. Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.

2. En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo.



3 Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Agregar**.



4 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**. *Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema brinque este paso automáticamente.*



5 Espera hasta que se realice la conexión. Selecciona **Finalizado.**





Configuración de longitud



La primera vez que se realiza la vinculación del controlador, la aplicación te sugerirá ajustar la longitud de la tira que esté conectada. Por defecto, la tira asignada es de 5 m de longitud.

Selecciona **Cancel** para mantener la medida total de 5 m o elige **Adapt** para establecer el largo que quieras iluminar y apagar desde los tramos finales de la tira hacia atrás según la medida final que establezcas.

Interfaz de la app



Animaciones



Selecciona una transición predefinida de las múltiples existentes, según su clasificación.

Modo audio rítmico



Selecciona un estilo de iluminación, dependiendo del tipo de música, para que el ambiente vaya de acuerdo con el ritmo.

La iluminación irá acorde al ritmo del sonido que se capture desde la app, usando el micrófono del dispositivo en el que esté instalada. (Esta función requiere que la app esté abierta en segundo plano).

Otras configuraciones

Configura un contador para el encendido o apagado de la iluminación, o bien programa un calendario con horario para controlarla, en el apartado **Plan**.

Si lo deseas, en la sección **Light strip lenght**, puedes “recortar” de forma figurativa la longitud de la iluminación de la tira, para que no se usen todos los LED.

Menú de Ajustes



Regresar

Vincular el equipo con un asistente de voz

Crear escenas automáticas (si existe alguna app inteligente relacionada)

Revisar el estatus de la conexión Wi-Fi

Revisar el estatus de la red, como el nombre y fuerza de la señal

Cambiar el nombre, ícono o ubicación del equipo

Ver información general (como IP, MAC, ID y más)

Crear grupos con más dispositivos

Compartir el control del dispositivo con otros usuarios

Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi

Crear un acceso directo

Actualizar el firmware

Eliminar el equipo de la app

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

1. Selecciona el ícono del menú de **Ajustes**.
2. Presiona en **Compartir equipo**.
3. Selecciona **compartir con la cuenta Steren Home**.
4. Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

1. Selecciona el ícono del menú de **Ajustes**.

2. Dentro del apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (**Alexa** o **Asistente de Google**) y sigue las indicaciones para la vinculación.





ESPECIFICACIONES

Alimentación: 24 Vcc 1,5 A
Longitud: 5 m
Cantidad de LED: 84 LED/m
Nivel de protección IP65 (solo en tira)
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Convertidor de voltaje
Entrada: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 1,2 A
Salida: 24 Vcc 1,5 A

Control remoto: 3 Vcc (1 x CR2025)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Tira LED Neón Wi-Fi multicolor RGB
Modelo: SHOME-1290D
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren