Steren

Juego de 2 bocinas amplificadas Bluetooth de 2 vías

Manual de instrucciones



SPK-BT700-BL

V0.1 / 0326B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiar las bocinas.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Siempre utiliza un paño suave y seco para limpiar todo el equipo.
- Al encender o manipular algunos botones del control, se emitirá un tono fuerte; se recomienda tener precaución.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN	4
CÓMO COLOCAR LAS PILAS EN EL CONTROL REMOTO	7
CONEXIÓN	8
MODO DE USO	10
INSTALACIÓN	11
ESPECIFICACIONES	14


CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

Juego de bocinas




1. Soporte
2. Altavoz
3. Perilla
4. Indicador LED
5. Switch de encendido y apagado
6. Conectores
7. Entrada de alimentación


Convertidor



Cable de conexión



Control remoto



CÓMO COLOCAR LAS PILAS EN EL CONTROL REMOTO

1

Retira la tapa ubicada en la parte trasera del control remoto.

2

Inserta dos pilas AAA (no incluidas), asegurándote de respetar la polaridad (+ / –) indicada en el compartimento.


3

Coloca nuevamente la tapa.

CONEXIÓN


1

Gira los conectores de las bocinas hasta el tope.




2

Inserta el cable de conexión en los conectores, como se muestra a continuación.




3

Gira en sentido contrario los conectores para asegurar el cable.



4

Levanta la tapa protectora de la entrada de alimentación; inserta el conector del convertidor y, por último, gira el capuchón del cable para asegurar la conexión.



5 Conecta el convertidor a un tomacorriente.

MODO DE USO

1 Coloca el switch en la posición **ON** para encender el equipo. *El indicador LED empezará a destellar.* Si deseas controlar el encendido o apagado desde el control remoto, deja el switch en la posición **ON**. Para apagar el equipo manualmente y desactivar el control remoto, cambia el switch a la posición **OFF**.

2 En tu celular o equipo que deseas vincular, realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth, y selecciona **Steren SPK-BT700-BL**. *El indicador LED se mantendrá fijo en color azul cuando la conexión se haya establecido.* (En caso de que se solicite un código de vinculación, ingresa **0000**)


3 Utiliza el control remoto para gestionar la reproducción.

Nota: Para desconectarte o reconectarte con el último dispositivo vinculado, mantén presionado el botón PAIR hasta que se complete el proceso.

INSTALACIÓN


1

Retira los soportes, girando las perillas superiores e inferiores de las bocinas.




2


Selecciona entre la posición vertical u horizontal, para poder ubicar los puntos de instalación correspondientes.



3


Marca los puntos de instalación en la superficie. Luego, realiza las perforaciones.





4


Coloca los taquetes* y tornillos*. Deja una separación de aproximadamente 1,5 cm entre la cabeza del tornillo y la pared, para poder anclar los soportes.



*No incluidos.

5

Vuelve a colocar los soportes en las bocinas y enrosca las perillas. Antes de apretarlas por completo, ajusta la orientación de las bocinas hacia la zona que deseas sonorizar.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 18 Vcc 3,5 A
Potencia: 30 W x 2
Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 20 kHz
Sensibilidad: 85 dB
Woofer: 13,33 cm (5.25”)
Tweeter: 2,54 cm (1”)
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Alcance Bluetooth: 10 m
Impedancia: 4 Ohms
300 Watts PMPO x 2

Convertidor de voltaje
Entrada: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 1,5 A
Salida: 18 Vcc 3,5 A

Control remoto
Alimentación: 3 Vcc (2 x AAA)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Juego de 2 bocinas amplificadas Bluetooth de 2 vías
Modelo: SPK-BT700-BL
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren