Timbre inalámbrico digital

TIM-395R2

Manual de instrucciones

V0.0 / 0126B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No instales el timbre en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No lo expongas a altas temperaturas
- No intentes abrir ni reparar el equipo. Si presenta alguna falla, debe ser revisado solo por personal autorizado.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


ESPECIFICACIONES

Timbre
Alimentación: 3 Vcc (1 x CR2032)
Frecuencia de operación: 433.9 MHz
Protección: IP65


Campana
Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB)
Batería interna: 3,7 Vcc 500 mAh
Potencia: 92 dB
Temperatura de operación: -20°C – 60°C

CÓMO COLOCAR LA PILA DEL TIMBRE

1 Inserta una cuña de plástico en el orificio del botón de timbre y haz palanca para levantar la tapa.



2 Retira el plástico aislante e inserta una pila (CR2032)*. Asegúrate de que el polo positivo (+) quede orientado hacia arriba.




*De venta por separado.

3 Vuelve a colocar la tapa.

MODO DE USO

1 Desliza el switch a la posición **ON** para encender el dispositivo. *Cada vez que se oprima el botón de timbre, se encenderá el indicador LED, mientras que en las campanas, se encenderá la iluminación LED y se reproducirá la melodía seleccionada.*




Nota
*Si deseas apagar la campana, coloca el switch en la posición **OFF**.*

2 Consulta el apartado de **Configuración** para ajustar la melodía o el volumen.


CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

Campana (x2)




1. Puerto de carga USB C
2. Selectores de melodía
3. Intensidad de volumen
4. Indicador LED
5. Iluminación LED
6. Switch de encendido y apagado
7. Altavoz


Botón de timbre




Base (x2)




Adhesivos



Clip (x2)



Tornillos y taquetes (x4)




Cable USB a USB C



CÓMO CARGAR LA BATERÍA DE LA CAMPANA

1 Utiliza el cable y un adaptador de corriente* (5 Vcc a 1 A máx.) para conectar la campana a un contacto eléctrico. *El indicador LED se iluminará en color verde durante el proceso de carga; cambiará de estado cuando la batería esté completamente cargada.*



*De venta por separado.

2 Al finalizar la carga, desconecta el cable y el adaptador. Repite el procedimiento para cargar la otra campana.

CONFIGURACIÓN

Ajuste de melodía
Oprime los botones ▲ ▼ para escuchar las melodías disponibles.

Ajuste de volumen
Oprime el botón ⏷ para alternar entre los modos de intensidad de volumen disponibles o desactivarlo.


INSTALACIÓN

La distancia entre el botón de timbre y las campanas no debe superar los 140 metros. (Los obstáculos, como paredes, pueden reducir la distancia de alcance máximo de operación).


CAMPANAS

A) CON LA BASE


1. Utiliza la base para marcar y perforar la superficie.



2. Coloca los taquetes.
3. Inserta los tornillos en la base y atorníllala con un desarmador de cruz, como se muestra en la imagen.



4. Inserta la campana en la base.




B) CON EL ADHESIVO


1. Limpia la superficie en donde vas a instalar la campana.



2. Retira una de las capas protectoras del adhesivo y pégalo en la parte trasera de la base.




3. Retira la otra capa protectora y pega la base en la superficie.
4. Inserta la campana en la base.




C) CON EL CLIP

1. Inserta el clip en la campana.
2. Coloca la campana en el lugar de tu elección. Puedes colocarla en algún borde aprovechando la presión del clip o usar el hueco que tiene para colgarla en un tornillo.




BOTÓN DE TIMBRE


1. Limpia la superficie en donde vas a instalar el botón de timbre.



2. Retira una de las capas protectoras del adhesivo y pégalo en la parte trasera del botón de timbre.



3. Retira la otra capa protectora y pega el botón de timbre en la superficie.



PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Timbre inalámbrico digital
Modelo: TIM-395R2
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**