Lector-Escritor USB 3.0 / USB C OTG para tarjetas de memoria

Manual de instrucciones

USB-684

V0.0 / 0126B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No uses ni almacenes el equipo en lugares húmedos.
- Evita golpes o caídas que puedan dañar el dispositivo.
- Mantén el equipo alejado de fuentes de magnetismo o estática.
- Evita doblar, torcer o cortar el cable de conexión.
- Se recomienda conectar el lector directamente al puerto USB de la computadora, sin usar extensiones o adaptadores adicionales.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No deseches este ni otros dispositivos electrónicos en la basura común. Contacta a la autoridad local encargada del manejo de residuos electrónicos o llévalo a un centro de reciclaje autorizado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Supervísalos en todo momento para evitar que lo utilicen como juguete.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Lector-Escritor USB 3.0 / USB C OTG para tarjetas de memoria
Modelo: USB-684
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____


ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

MODO DE USO


1 Conecta el lector directamente a un puerto USB de tu computadora. Si lo necesitas, retira el adaptador para utilizar el conector USB C.



2 Inserta una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente.

Nota:
La transferencia de datos simultánea entre tarjetas tipo SD solo se puede llevar a cabo entre SD1 ⟷ SD2 ó microSD1 ⟷ microSD2

[1]No incluido
[2]De venta por separado



3 Cuando termines de usar una tarjeta, asegúrate de expulsarla correctamente desde el sistema operativo antes de retirarla físicamente.

4 Desconecta el dispositivo, una vez que hayas finalizado su uso.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A
Versión USB A y C: 3.2 Gen 1
Velocidad de transferencia: Hasta 5 Gbps