

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

⚠ Antes de utilizar los audífonos, carga la batería completamente.

- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras, salpicaduras ni fuentes de calor o frío extremo.
- Limpialos con un paño suave y seco o con un cepillo de cerdas suaves.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES


Alimentación: 5 V \equiv (x USB)
Batería interna: 3.7 V \equiv 900 mAh

Audífonos
Respuesta en frecuencia: 20 - 15 000 Hz
Unidad: 50 mm
Impedancia: 32 Ω
Sensibilidad: 96 \pm 3 dB @ 1 kHz
Potencia máxima: 40 mW

Micrófono
Sensibilidad: -42 dB \pm 3 dB
Respuesta en frecuencia: 30 Hz - 16 kHz

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.


PARTES



Micrófono desprendible Noise Cancelling



Cable USB a USB C



Cable AUX 3,5 mm TRRS




1. Puerto de carga USB C
2. Volumen - (Mantén presionado.) / Pista siguiente (Presiona 1 vez.)
3. Encender y apagar Bluetooth (Mantén presionado.) / Reproducir y pausar (Presiona 1 vez.) / Contestar y colgar (Presiona 1 vez.) / Rechazar llamada (Mantén presionado.) / Llamar al último número marcado (Presiona 2 veces.)
4. Volumen + (Mantén presionado.) / Pista anterior (Presiona 1 vez.)
5. Simulación Z1 canales (Presiona 1 vez.) / Desactivar o activar micrófono (Presiona 2 veces.) / Encender o apagar iluminación LED (Mantén presionado.)
6. Micrófono
7. Entrada para micrófono desprendible
8. Entrada AUX 3,5 mm
9. Indicador LED

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Antes de usar los audífonos, asegúrate de que la batería esté cargada.

Utiliza el cable USB a USB C incluido, para conectar los audífonos a un cargador (de venta por separado). Luego, conéctalo a un contacto eléctrico.



Durante el proceso de carga, el LED indicador permanecerá encendido en rojo; cuando la carga finalice, cambiará a color azul.

VINCULACIÓN BLUETOOTH

- 1 Mantén presionado el botón descrito con el número 3, en la sección "Partes", de los audífonos, hasta que el LED indicador destelle en rojo y azul.
- 2 Activa el Bluetooth en tu laptop, PC o celular. Busca el dispositivo **Steren AUD-570/SW1, Steren AUD-570/SW2 o Steren AUD-570/SW3** y selecciónalo para vincularlo.

Las funciones de los botones pueden variar dependiendo del tipo de dispositivo vinculado y de su sistema operativo.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Audífonos Bluetooth para Gamers
Modelo: AUD-570/SW1 / AUD-570/SW2 / AUD-570/SW3
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.


Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalpanantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

CONEXIÓN ALÁMBRICA

Conecta los audífonos a tu celular, usando el cable 3,5 a 3,5 mm.



En este modo, no están disponibles las funciones de ninguno de los botones del auricular izquierdo; solo podrás escuchar música.