

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

⚠ Antes de utilizar los audífonos, carga la batería completamente.

- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras, salpicaduras ni fuentes de calor o frío extremo.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V \equiv 1 A (x USB)
 Frecuencia de operación: 2,4 GHz
 Versión Bluetooth: 5.1
 Batería de audífonos: 3,7 V \equiv 30 mAh
 Batería de estuche/base: 3,7 V \equiv 450 mAh
 Ciclos de carga por batería de la base de carga: 3,5
 Temperatura de operación: -20 °C - 60 °C

Audífono

Respuesta en frecuencia: 20 - 20 000 Hz
 Unidad: 13 mm
 Impedancia: 32 Ω
 Sensibilidad: 98 dB \pm 3 dB a 1 kHz
 Potencia máxima: 3 mW


Micrófono

Sensibilidad: -40 dB \pm 3 dB
 Frecuencia de respuesta: 70 Hz - 16 kHz
 Impedancia: \leq 2,2 k Ω

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PARTES Y CONTENIDO

Estuche de carga



CÓMO CARGAR LA BATERÍA DEL ESTUCHE

Por favor, asegúrate de que la batería del estuche esté completamente cargada, antes de utilizarlo. Para realizar la carga del estuche, es necesario usar un cable de carga (USB C a USB) y un convertidor de voltaje (5 V \equiv 1 A máx.), ambos de venta por separado.


- 1 Conecta el extremo USB C del cable de carga al estuche y el extremo USB del cable de carga al convertidor de voltaje.
- 2 Conecta el convertidor de voltaje a un contacto eléctrico. El LED indicador de carga del estuche destellará. Esto indica que la carga está en proceso. El LED indicador permanecerá encendido, cuando la carga haya terminado.

CÓMO CARGAR LOS AUDÍFONOS

Por favor, asegúrate de que la batería de los audífonos esté completamente cargada antes de utilizarlos.

Coloca los audífonos dentro del estuche de carga. Asegúrate de colocarlos en el lugar que les corresponde.

- El LED indicador de carga de los audífonos encenderá. Esto indica que la carga está en proceso.
- El LED indicador de carga de los audífonos se apagará cuando la carga esté completa.



CÓMO VINCULAR LOS AUDÍFONOS A TU CELULAR

- 1 Enciende los audífonos. Los audífonos se vincularán entre sí. El LED indicador de los audífonos comenzará a destellar.
- 2 Activa el Bluetooth en tu celular. Busca y selecciona el dispositivo **STEREN AUD-7470BL/SW** o **STEREN AUD-7470NE/SW**

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Audífonos Bluetooth FreePods
Modelo: AUD-7470BL/SW / AUD-7470NE/SW
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

CÓMO USAR LOS BOTONES MULTIFUNCIÓN

Las funciones pueden variar, dependiendo del sistema operativo del equipo vinculado.

En reproductor de audio

Función	Operación
Reproducir / Pausar	Presiona el botón de cualquiera de los audífonos.
Siguiente pista	Mantén presionado el botón del auricular derecho.
Pista anterior	Mantén presionado el botón del auricular izquierdo.
Volumen +	Presiona 2 veces el botón del audífono derecho.
Volumen -	Presiona 2 veces el botón del audífono izquierdo.

En manos libres

Función	Operación	
Llamada entrante	Contestar	Presiona el botón de cualquiera de los audífonos.
	Rechazar	Mantén presionado el botón de cualquiera de los audífonos.
Llamada en proceso	Presiona el botón de cualquiera de los audífonos.	

Asistente

Función	Operación
Activar el asistente de voz	Presiona rápidamente 3 veces consecutivas el botón de cualquiera de los auriculares.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00