

IMPORTANTE



Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas una actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en entornos con agua o humedad.
- Antes de utilizarlos, carga la batería completamente.
- Si el equipo presenta alguna falla, debe ser revisado solo por personal autorizado.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN



CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Conecta los audífonos a un convertidor de corriente de 5 V⁺ / 1 A máximo*.



El LED rojo encendido indica que la batería está cargando; se apaga cuando la batería está completamente cargada.

*De venta por separado

MODO DE USO


Botón	Acción	Función*
▶	Presiona 1 vez	Pausar o reanudar reproducción / Contestar o colgar una llamada
	Presiona por 2 segundos	Rechaza una llamada entrante
	Presiona 2 veces	Llamar al último número marcado
◀◀	Presiona 1 vez	Cambiar a la pista anterior
	Mantén presionado	Disminuir el volumen
▶▶	Presiona 1 vez	Cambiar a la pista siguiente
	Mantén presionado	Aumentar el volumen

*Estas funciones pueden variar dependiendo del modelo y la versión del sistema operativo de tu dispositivo móvil, así como de la aplicación de reproducción utilizada.

CÓMO UTILIZAR LOS AUDÍFONOS


Forma correcta de colocarlos

Coloca los audífonos de forma que cada auricular cubra tu oreja.



Cómo encender y apagar los audífonos

Mantén presionado el botón  para encender o para apagar los audífonos.




Opciones de conexión

Selecciona alguna de las siguientes opciones para conectar los audífonos:


- a) Bluetooth
- b) Cable auxiliar

a) Bluetooth

- 1** Enciende los audífonos. El LED destella en verde y azul indicando que los audífonos están en espera de conexión Bluetooth. Si esto no sucede, mantén presionado el botón  hasta que observes el destello del LED.



- 2** En tu celular, realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth y selecciona **Steren AUD-797**. Si la luz del LED se apaga, significa que la conexión se ha establecido. En caso de que sea requerida por tu dispositivo, ingresa la contraseña **0000**.




Cada vez que enciendas los audífonos, se conectarán automáticamente con el último dispositivo vinculado que esté cerca.

- 3** Revisa el apartado "Modo de uso" para obtener información acerca de la funcionalidad de los botones de los audífonos.

b) Cable auxiliar

Utiliza el cable AUX 3,5 a 3,5 mm para conectar los audífonos a tu dispositivo.

En este modo de conexión, no están disponibles las funciones de los botones de los audífonos.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA (x USB)
Batería: Ion-Litio de 3,7 V $\overline{\text{---}}$ 150 mAh
Frecuencia RF: 2,4 GHz

Sensibilidad: 110 \pm 3 dB a 1 kHz
Potencia máxima: 2 x 20 mW
SNR: \geq 95 dB

Audífono
Respuesta en frecuencia: 20 a 20 000 Hz
Unidad: 40 mm
Impedancia: 32 Ω

Micrófono
Sensibilidad: 42 \pm 3 dB
Frecuencia de respuesta: 50 Hz a 16 kHz
Impedancia: \leq 2,2 k Ω

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Audífonos Bluetooth
Modelo: AUD-797
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**