



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- No uses ni almacenes el lector en lugares con humedad.
- Usa este equipo lejos de entornos con temperaturas extremas.
- Evita golpear o dejar caer el lector.
- Limpialo con un paño suave y seco.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.



¡Cuidado! No apuntes el láser directamente hacia los ojos.

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN	4
.....	
CÓMO ARMAR LA BASE	6
.....	
CONEXIÓN	7
.....	
MODO DE USO	8
.....	
CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN	9
.....	
ESPECIFICACIONES	12
.....	




- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Indicador LED de funcionamiento | 4. Gatillo |
| 2. Orificio para liberar el cable | 5. Puerto RJ45 |
| 3. Lector láser | |


Cable USB – RJ45



Base




CÓMO ARMAR LA BASE



CONEXIÓN

Inserta el conector RJ45 del cable en el lector, y el conector USB en la computadora.
El lector producirá un tono.



Para apagar el dispositivo, solo desconéctalo de la computadora.

*No incluida

MODO DE USO

Recomendaciones para escanear correctamente un código

- Mantén un espacio entre el lector y el código de barras para hacer una lectura correcta.
- Apunta el lector hacia el código y presiona el gatillo para activar el láser.
- Procura que la luz del láser cubra todo el código.
- Evita colocar el lector en un ángulo de 90° con respecto al código.

Forma correcta de lectura



Forma incorrecta de lectura



CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN

¡ATENCIÓN!

El lector está configurado para utilizarse inmediatamente después de encenderlo. Si requieres hacer configuraciones adicionales, escanea el código correspondiente, NO escanees los códigos de este manual solo para probar el lector.

Restablecer los valores de fábrica



Información de la versión



Indicador audible (buzzer)



ON



OFF

Configuración de la interfaz



USB



USBCOM



RS232

Modo de escaneo



Manual



Continuo

Modo de detección automática



Tipos de lectura



Permitir leer todos
los tipos de códigos
de barras



Tipo predeterminado
/ Activado



Prohibir leer todos
los tipos de códigos
de barras

Configuración de sufijos



Sin sufijos



Sufijo CR



Sufijo TAB



Sufijo CRLF

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V  300 mA (x USB)

Interfaz: USB

Sensor: Planar CMOS sensor

Iluminación: LED rojo / LED blanco

Procesador: 32-bit MCU

Resolución: Code39 4 mil, QR 8.7 mil, PCS45%

Profundidad de campo: 9,17 MIL QR (7 byte) 6-10 cm, 9,17 MIL DATA MATRIX (7 byte)
7-10cm, 5,83 MIL CODE 93 (14 byte) 7-10 cm

Velocidad de escaneo: 200 scans/s

Área de escaneo: 5 x 5 cm² – 30 x 30 cm²

Contraste soportado: >30%

Ángulo de escaneo: Roll 0° – 360°, Pitch ±45°, Skew ±45°

Protección: IP54

Temperatura de operación: 0 °C – 50 °C / 32 °F – 122 °F

Temperatura de almacenamiento: 0 °C – 50 °C / 32 °F – 122 °F

Humedad relativa: 5 – 95% (no condensada)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Lector USB de códigos de barras y QR (2D)

Modelo: COM-597

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren,mexico
 @steren,oficial
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

