

## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.


## PRECAUCIONES

- Este equipo es para uso exclusivo en interiores.
- Límpialo con un paño suave.
- No realices cortes en el cable.
- Evita que el cable esté tensado.
- No lo expongas al fuego o a fuentes de calor.
- Mantenlo en una superficie nivelada.
- Evita golpear o dejar caer el ventilador.
- Por ningún motivo ingieras el gel incluido.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos de que dichas personas reciban una supervisión o capacitación acerca del funcionamiento del aparato proporcionada por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este equipo solo debe alimentarse a la tensión extra-baja con la que se marca el producto.


## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 2 A (x USB C)  
 Consumo: 10 W  
 Giro vertical: 0° – 90°  
 Velocidades: 1 600 / 1 800 / 2 000 +/- 5% r/min  
 Diámetro: 19 cm

## CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN




Contenedor enfriador (x2)




Gel deshidratado

Cable USB a USB C



## MODO DE USO

- 1 Utiliza el cable USB C a USB para conectar el ventilador a un convertidor de voltaje\* (5 Vcc 2 A) y a un contacto eléctrico. *El indicador de estado conectado se encenderá inmediatamente.*




\*De venta por separado

- 2 Presiona el botón multifunción para iniciar el ventilador en la primera velocidad.
- 3 Presiona el botón multifunción nuevamente para cambiar a la siguiente velocidad. *Después de la 3ra velocidad, si presionas el botón nuevamente, el ventilador se apagará.*
- 4 Presiona repetidamente el botón de iluminación para ir cambiando el color de la luz LED, o mantén presionado el botón para activar una iluminación de cambio automático.

## VENTILACIÓN REFRIGERADA


1

Coloca agua hasta la marca del contenedor, y mételo en un congelador.



2

Una vez que esté congelado el contenedor, abre el compartimento del ventilador e introdúcelo.



*Al circular aire a través del contenedor, la sensación térmica será fría, ya que el descongelamiento del contenedor enfriará el aire al mismo tiempo.*

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Ventilador con enfriador de aire  
**Modelo:** FAN-200  
**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**