

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses ni almacenes la chapa en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpiala con un paño suave.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- No expongas el producto a fuentes de calor o frío extremo.
- No dejes que el producto tenga contacto con el agua o algún otro líquido.

CONTENIDO




INSTALACIÓN


Cables para la alimentación

Antes de instalar la chapa, debes disponer de los cables que la alimentarán.


1 Retira el tornillo de la cubierta.




2 Retira la cubierta. Puedes auxiliarte con un desarmador plano y delgado para hacer palanca.




3 Coloca un cable de 15 cm en cada una de las bornas. Trata de que los cables sean de diferente color, para identificar la polaridad posteriormente.



4 Pasa los cables por el orificio dispuesto a un costado del compartimento.




5 Coloca la cubierta y fíjala con el tornillo.




Chapa

⚠ Previamente a esta instalación, el marco de la puerta debe de contar ya con los cables de alimentación para la chapa (sin que estén energizados).

1 Usa la llave Allen de 3 mm para retirar el prisionero superior.




2 Introduce la llave en los orificios y afloja los tornillos que están dentro, para retirar la base metálica de la chapa.




⚠ Cuida la orientación y posición de esta base para colocarla de la misma manera, posteriormente.


3 Pasa los cables de alimentación por el orificio triangular.




4 Fija la base con las 8 pijas de 3/4 en los orificios indicados.



5 Conecta los cables de alimentación con los cables que instalaste anteriormente en la chapa.




6 Acomoda los cables y coloca la chapa en la base.




7 Fija la chapa con la base, apretando los tornillos que aflojaste anteriormente.

8 Coloca el prisionero nuevamente.




Contrachapa


1 Pega la plantilla en la puerta, a la altura y en la orientación en la que está la chapa.



2 Realiza el barreno central, de lado a lado, con una broca de 8 mm de diámetro.




3 Realiza los barrenos laterales con una broca de 5 mm, a una profundidad de 1 cm




4 En la contrachapa coloca las guías en los orificios marcados, en la posición que se muestra.

5 Introduce el tornillo en la contrachapa, y en el extremo coloca la rondana metálica y después la plástica.



6 Coloca la contrachapa en la puerta, haciendo coincidir las guías y el tornillo con sus respectivos barrenos. Del otro lado, asegura la contrachapa con la tuerca tipo remache.



Usa la llave Allen de 5 mm para apretar ligeramente.
Tip: Ajusta la tensión del resorte de separación, con la llave Allen de 5 mm. Esto es útil para separar la puerta cuando el sistema es accionado.

USO

Energiza la chapa con un convertidor de voltaje de 12 V \leftarrow . Cuando la corriente circule en el circuito, la chapa generará un campo magnético para retener la contrachapa.

ESPECIFICACIONES

Fuerza soportada: 190 kg (418 lbs)

Alimentación: 12 V \leftarrow 430 mA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
 Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanco, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
 Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
 Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00