

IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; esto puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No coloques objetos pesados sobre el detector.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el producto a condiciones de agua o humedad.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN


- Indicador de detección (rojo)
- Indicador de batería baja (ámbar)
- Indicador de encendido (verde)
- Modo alarma
- Apagado
- Modo vibración
- Entrada de alimentación
- Apagador momentáneo
- Ajuste de sensibilidad




INSTALACIÓN DE BATERÍA




Desliza la tapa del compartimento.



Inserta una batería de 9 V (recargable o alcalina)*. Asegúrate de que la polaridad sea la correcta.



Presiona la batería hacia dentro.



Desliza la tapa para cerrar el compartimento.

⚠ Si instalas una batería recargable*, conecta un eliminador regulado de 12 V --- con plug invertido de 5,3, mm* en la entrada de alimentación, para recargarla.


⊘ No recargues pilas alcalinas.

*Se vende por separado

MODO DE USO


1

Coloca el interruptor en Vibración (II) o Alarma (I).




2

Pasa el área de detección sobre la superficie que deseas examinar. Si se detecta algún objeto metálico, dependiendo del modo seleccionado, el equipo emitirá un tono o vibrará, y encenderá el indicador LED correspondiente.



Si deseas detener la detección, presiona el apagador momentáneo y suéltalo para reactivarla.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 9 V ---
(1 pila de 9 V)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43
En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00